Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 03:17

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-erotyczny-vary-usb-ladowany-wibrujacy-niebieski-p-34921.html



Wibrator erotyczny VARY USB ładowany, wibrujący, niebieski

Cena	**69,50 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PAC9532**
Kod producenta	**8437006079532**
Kod EAN	**8437006079532**

Opis produktu

Wibrator erotyczny VARY USB ładowany, wibrujący, niebieski

Wibrator VARY USB to nowoczesne urządzenie erotyczne, które dostarcza intensywnych doznań dzięki trzem szybkościom i siedmiu intensywnościom. Jego ergonomiczny kształt i wykonanie z miękkiego silikonu sprawiają, że jest doskonale dopasowany do ciała.

Najważniejsze zalety

- **Ergonomiczny kształt:** Idealnie dopasowuje się do ciała, zapewniając wygodę użytkowania.
- **Różne tryby wibracji:** 3 prędkości i 7 intensywności do wyboru.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Kolor:** niebieski
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Materiał:** silikon i ABS
- **Wymiary:** 16,9 cm x 2,3 cm

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta. Po użyciu wyczyść, osusz i przechowuj produkt odpowiednio do materiału wykonania. Zmieniaj tryby wibracji zgodnie z instrukcją producenta.

Pielęgnacja i przechowywanie

Przed pierwszym i po każdym użyciu oczyść produkt zgodnie z instrukcją producenta. Dokładnie osusz, a urządzenie ładuj i przechowuj z dala od wilgoci. Zaleca się używanie lubrykantów na bazie wody.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: niebieski
Rodzaj produktu: wibrator

Rozmiar produktu

- **Długość:** 16,9 cm
- **Średnica:** 2,3 cm

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Kolor:** niebieski
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Materiał:** silikon i ABS
- **Prędkości:** 3 prędkości z 7 intensywnościami

Bezpieczeństwo

Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Przed użyciem sprawdź jego stan techniczny. Przechowywać poza zasięgiem dzieci w suchym miejscu.

Sposób użycia

W celu włączenia lub wyłączenia przytrzymaj przycisk na podstawie. Zmieniaj prędkości wibracji za pomocą przycisku. Ładuj urządzenie zgodnie z instrukcją, nie pozostawiaj naładowanego zbyt długo.

Czyść łagodnym mydłem i wodą, osusz przed przechowywaniem. Stosuj lubrykanty na bazie wody.