Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 03:33

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-kroliczek-moressa-ethan-premium-silikon-ladowanie-usb-p-38132.html



Wibrator króliczek MORESSA ETHAN PREMIUM, silikon, ładowanie USB

Cena	**177,50 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**D-213231**
Kod producenta	**8425402155783**
Kod EAN	**8425402155783**
Producent	**MORESSA**

Opis produktu

Wibrator króliczek MORESSA ETHAN PREMIUM

Wibrator króliczek MORESSA ETHAN PREMIUM to zaawansowane urządzenie do stymulacji, które łączy funkcjonalność i wygodę użytkowania. Wykonany z delikatnego silikonu, doskonale dopasowuje się do ciała.

Najważniejsze zalety

- **Zaawansowana stymulacja:** Jednoczesna stymulacja punktu G i łechtaczki dzięki unikalnemu kształtowi.
- **Intensywne doznania:** 7 funkcji wibracji i 4 tryby ruchu zapewniają bogactwo satysfakcji.

Parametry produktu

- **Marka:** MORESSA
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Materiał:** silikon
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB

Sposób użycia

Przed użyciem naładuj wibrator za pomocą dołączonego kabla USB. Przycisk zasilania uruchomi urządzenie, pozwalając na wybór spośród 7 trybów wibracji i 4 trybów machania.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu oczyść i osusz wibrator zgodnie z zaleceniami producenta. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Różowy
Rodzaj produktu: wibrator króliczek
Materiał: silikon

Parametry produktu

- **Marka:** MORESSA
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Materiał:** silikon
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Funkcje:** 7 funkcji wibracji, 4 tryby ruchu

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem naładuj urządzenie w pełni. Korzystaj zgodnie z instrukcjami, rozpocznij od łagodnych ustawień, zwiększaj intensywność stopniowo. Po użyciu oczyść i osusz.