

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/wibrator-punktu-g-revolution-rewoclassy-flexible-elastyczny-wodoodporny-p-38024.html>



Wibrator punktu G REWOLUTION REWOCLASSY FLEXIBLE, elastyczny, wodoodporny

Cena	154,99 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	D-228569
Kod producenta	8435565924423
Kod EAN	8435565924423
Producent	REWOLUTION

Opis produktu

Wibrator punktu G REWOLUTION REWOCLASSY FLEXIBLE, elastyczny, wodoodporny

Wibrator REWOCLASSY FLEXIBLE to zaawansowane urządzenie, które oferuje intensywne wibracje dzięki technologii FlexiREWO™. Jego wyjątkowy kształt i elastyczny trzonek umożliwiają dokładną stymulację punktu G, zapewniając niezapomniane wrażenia.

Najważniejsze zalety

- **Elastyczny trzonek** wykonany w technologii FlexiREWO™ dla lepszej stymulacji i komfortu użytkowania.
- **Wodoodporny** - idealny do użycia w wodzie, dzięki czemu możesz cieszyć się zabawą w wannie czy pod prysznicem.

Parametry produktu

- **Marka:** REWOLUTION
- **Rodzaj produktu:** Wibrator punktu G
- **Liczba trybów wibracji:** 10
- **Materiał:** Silikon medyczny
- **Ładowanie:** Kabel magnetyczny

Sposób użycia

Przed użyciem naładuj wibrator za pomocą dołączonego kabla magnetycznego. Stosuj lubrykant wodny dla zwiększenia komfortu. Rozpoczynaj od najniższego ustawienia, dostosowując intensywność według potrzeb.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu oczyść wibrator delikatnym mydłem i wodą, osusz i przechowuj w suchym miejscu. Unikaj kontaktu z innymi materiałami silikonowymi.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Fioletowy

Rodzaj produktu: wibrator

Parametry produktu

- **Marka:** REWOLUTION
- **Rodzaj produktu:** Wibrator punktu G
- **Liczba trybów wibracji:** 10
- **Materiał:** Silikon medyczny
- **Ładowanie:** Kabel magnetyczny

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem naładuj wibrator za pomocą dołączonego kabla magnetycznego. Po każdym użyciu oczyść delikatnym mydłem i wodą, dokładnie osusz i przechowuj w suchym miejscu.