

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/wibrator-wielofunkcyjny-wand-massager-relyme-usb-silikonowy-czarny-p-39416.html>



Wibrator wielofunkcyjny Wand Massager Relyme USB silikonowy czarny

Cena	158,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LCH-T-105
Kod producenta	8436583791059
Kod EAN	8436583791059
Producent	TARDENOCHÉ

Opis produktu

Wibrator wielofunkcyjny Wand Massager Relyme USB silikonowy czarny

Wibrator wielofunkcyjny Wand Massager Relyme USB silikonowy czarny to wibrator wielofunkcyjny marki TARDENOCHÉ. Najważniejsze informacje: wykonany z materiału: silikon, zasilanie: ładowanie przez USB.

Najważniejsze zalety

- **Wykonanie:** materiał: silikon.
- **Kolor:** czarny.
- **Przeznaczenie:** wibrator wielofunkcyjny z czytelnie opisanymi parametrami i sposobem użytkowania.

Parametry produktu

- **Marka:** TARDENOCHÉ
- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** silikon
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB

Sposób użycia

Przed użyciem sprawdź stan produktu i w razie potrzeby zastosuj lubrykant zgodny z materiałem wykonania. Rozpoczynaj od najniższego ustawienia lub delikatnej stymulacji i zwiększaj intensywność stopniowo.

Pielęgnacja i przechowywanie

Przed pierwszym i po każdym użyciu oczyść produkt zgodnie z instrukcją producenta. Dokładnie osusz, a urządzenia elektryczne ładuj i przechowuj z dala od wilgoci, jeśli producent nie określił ich jako wodoodporne.

Dyskretna przesyłka: produkt wysyłamy w neutralnym opakowaniu bez informacji o zawartości.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny

Rodzaj produktu: wibrator wielofunkcyjny
Materiał: silikon

Rozmiar produktu

Producent nie podał dokładnych wymiarów w danych produktu.

Parametry produktu

- **Marka:** TARDENOCHÉ
- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** silikon
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Po użyciu wyczyść i osusz produkt zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jego materiału i konstrukcji.