

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/zaawansowany-wibrator-ibiza-up-down-z-funkcja-ssania-lechtaczki-p-38279.html>



Zaawansowany vibrator IBIZA UP & DOWN z funkcją ssania lechtaczki

Cena	219,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	D-234723
Kod producenta	8435566040238
Kod EAN	8435566040238
Producent	IBIZA

Opis produktu

Zaawansowany vibrator IBIZA UP & DOWN z funkcją ssania lechtaczki

Odkryj wyjątkowy vibrator IBIZA™ SUCTION EXTENDER, który zapewnia intensywną stymulację punktu G i lechtaczki dzięki innowacyjnym technologiom.

Najważniejsze zalety

- **Podwójna stymulacja:** Silnik wibracyjny oraz innowacyjna technologia ssania lechtaczki.
- **Wodoodporność:** Produkt jest wodoodporny w standardzie IPX6, co ułatwia jego czyszczenie.

Parametry produktu

- **Marka:** IBIZA
- **Rodzaj produktu:** Vibrator
- **Liczba trybów wibracji:** 10
- **Liczba trybów ssania:** 10
- **Zasilanie:** Bateria litowo-jonowa z ładowarką magnetyczną

Sposób użycia

Przed użyciem nałóż lubrykant na bazie wody na stymulator i miejsca przeznaczone do stymulacji. Naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować urządzenie.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu oczyść vibrator ciepłą wodą i łagodnym mydłem. Przechowuj w czystym miejscu, z dala od zabawek wykonanych z różnych materiałów.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: vibrator

Parametry produktu

-
- **Marka:** IBIZA
 - **Rodzaj produktu:** Wibrator
 - **Liczba trybów wibracji:** 10
 - **Liczba trybów ssania:** 10
 - **Wodoodporność:** IPX6

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Nie wystawiaj na działanie ekstremalnego ciepła.

Sposób użycia

Przed użyciem nałóż lubrykant na bazie wody na stymulator i miejsca przeznaczone do stymulacji. Naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować urządzenie.

Po każdym użyciu oczyść wibrator ciepłą wodą i łagodnym mydłem. Przechowuj w czystym miejscu, z dala od zabawek wykonanych z różnych materiałów.