Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 08:46

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-erotyczny-moressa-somer-premium-z-wielokrotna-rotacja-p-38120.html



Wibrator erotyczny MORESSA Somer Premium z wielokrotną rotacją

Cena	**178,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**D-220119**
Kod producenta	**8435565902094**
Kod EAN	**8435565902094**
Producent	**MORESSA**

Opis produktu

MORESSA Somer Premium z wielokrotną rotacją

MORESSA Somer to elegancki i funkcjonalny wibrator premium, zaprojektowany z myślą o intensywnym stymulowaniu punktu G, łechtaczki oraz innych stref erogennych. Jego ergonomiczna konstrukcja oraz multifunkcyjne tryby działania zapewniają niezrównane wrażenia.

Najważniejsze zalety

- **Nowoczesne funkcje:** 7 trybów wibracji oraz 4 tryby rotacji dla różnych doznań.
- **Materiał najwyższej jakości:** Wykonany z hipoalergicznego, jedwabistego silikonu medycznego.

Parametry produktu

- **Marka:** MORESSA
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Tryby:** 7 wibracji i 4 rotacje
- **Materiał:** silikon medyczny
- **Zasilanie:** ładowanie USB

Sposób użycia

Aby rozpocząć użytkowanie, włącz urządzenie, wybierając preferowany tryb wibracji i rotacji. Zachowaj ostrożność, zaczynając od najniższego ustawienia.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu umyj wibrator wodą z mydłem lub specjalnym środkiem czyszczącym do silikonowych produktów i dokładnie osusz przed schowaniem. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: wibrator

Parametry produktu

- **Marka:** MORESSA
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Materiał:** silikon medyczny
- **Zasilanie:** ładowanie USB

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Upewnij się, że znasz sposób jego prawidłowego użytkowania. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Używano tylko zgodnie z instrukcjami producenta.

Sposób użycia

Wykorzystaj wbudowane tryby do uzyskania preferowanych doznań. Po każdym użyciu umyj i osusz, aby zapewnić higienę. Przechowuj w suchym miejscu. Pełne ładowanie zapewnia stosowanie bez przewodów.