Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 03:06

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/czarny-wibrator-barbara-bob-22-5-cm-z-wyraznymi-zylami-od-lybaile-p-26459.html



Czarny wibrator Barbara Bob 22,5 cm z wyraźnymi żyłami od LyBaile

Cena	**15,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BW-001009R-BLK**
Kod producenta	**6959532320961**
Kod EAN	**6959532320961**
Producent	**LyBaile**

Opis produktu

Wibrator czarny Barbara Bob z wyraźnymi żyłami 22,5cm LyBaile

Czarny wibrator LyBaile, znany jako Barbara Bob, to wyjątkowy produkt stworzony dla osób ceniących sobie realistyczny wygląd oraz zróżnicowane doznania. Model wyróżnia się wyraźnymi żyłkami oraz klasycznym designem.

Najważniejsze zalety

- **Realistyczny kształt:** Wibrator wyposażony w wyraźne żyłki i klasyczny kształt zapewniającym naturalne doznania.
- **Zróżnicowane wibracje:** Możliwość wyboru spośród wielu prędkości wibracji dla uniknięcia monotonii.

Parametry produktu

- **Długość całkowita:** 22,5 cm
- **Średnica:** 4,5 cm
- **Materiał:** ABS/TPR
- **Zasilanie:** 2 x AA (w zestawie)

Sposób użycia

Włóż baterie, użyj przycisku, aby włączyć wibracje i dostosować prędkość według własnych upodobań.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po użyciu umyj zabawkę wodą z mydłem i osusz. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 22,5 cm
Kolor: Czarny
Rodzaj produktu: wibrator

Rozmiar produktu

- **Długość całkowita:** 22,5 cm
- **Średnica:** 4,5 cm

Parametry produktu

- **Numer katalogowy:** BW-001009R-BLK
- **Rodzaj:** Wibrator
- **Kolor:** Czarny
- **Zasilanie:** 2 x AA
- **Materiał:** ABS/TPR

Bezpieczeństwo

Produkt należy używać zgodnie z instrukcją. Upewnij się, że baterie są prawidłowo założone i działają. Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia. Przechowuj z dala od dzieci.

Sposób użycia

Aby użyć produktu, włoż baterie do odpowiedniego miejsca, zapewniając ich prawidłowe połączenie. Włącz wibracje za pomocą prostego przycisku. Po użyciu produkt należy umyć i wysuszyć przed przechowywaniem.