

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/elegancki-wibrator-punktu-g-you2toys-slim-g-spot-rose-z-10-trybami-p-31326.html>



Elegancki wibrator punktu G You2Toys Slim G-Spot Rose z 10 trybami

Cena	111,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54044950000
Kod producenta	4024144481934
Kod EAN	4024144481934
Producent	You2Toys

Opis produktu

You2Toys Slim G-Spot Rose

Elegancki i funkcjonalny wibrator punktu G, zaprojektowany z myślą o intensywnym masażu i stymulacji. You2Toys Slim G-Spot Rose to doskonałe rozwiązanie zarówno dla osób szukających delikatnej, jak i intensywnej przyjemności dzięki 10 cichym trybom wibracji.

Najważniejsze zalety

- **Zakrzywiony kształt:** Idealny do osiągnięcia punktu G i zapewnienia intensywnej stymulacji.
- **Wodoodporny design:** Doskonały do używania w wannie lub pod prysznicem.

Parametry produktu

- **Marka:** You2Toys
- **Rodzaj produktu:** wibrator punktu G
- **Długość całkowita:** 21,4 cm
- **Długość wkładki:** 13,5 cm
- **Średnica maksymalna:** 3,6 cm
- **Materiał:** Silikon, ABS
- **Zasilanie:** Ładowanie przez USB

Sposób użycia

Przed użyciem upewnij się, że produkt jest naładowany. Wybierz odpowiedni tryb wibracji i rozpocznij od najniższego poziomu, stopniowo zwiększając intensywność. Idealny do użycia w wannie lub pod prysznicem dzięki wodoodporności.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu wyczyść produkt ciepłą wodą z mydłem lub odpowiednim środkiem dezynfekującym. Osusz dokładnie i przechowuj w suchym miejscu. Nie przechowuj z innymi produktami wykonanymi z silikonu.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Różowy
Rodzaj produktu: wibrator punktu G
Materiał: silikon, ABS

Parametry produktu

- **Marka:** You2Toys
- **Rodzaj produktu:** wibrator punktu G
- **Materiał:** Silikon, ABS
- **Zasilanie:** Ładowanie przez USB

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem upewnij się, że produkt jest naładowany. Wybierz odpowiedni tryb wibracji i rozpocznij od najniższego poziomu, stopniowo zwiększając intensywność. Idealny do użycia w wannie lub pod prysznicem dzięki wodoodporności.

Po każdym użyciu wyczyść produkt ciepłą wodą z mydłem lub odpowiednim środkiem dezynfekującym. Osusz dokładnie i przechowuj w suchym miejscu. Nie przechowuj z innymi produktami wykonanymi z silikonu.