

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/engily-ross-quacky-massager-z-jezyczkiem-do-lizania-wodoodporny-wibrator-wielofunkcyjny-p-39197.html>



ENGILY ROSS Quacky Massager z języczkiem do lizania, wodoodporny vibrator wielofunkcyjny

Cena	121,99 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LCH-ER00162
Kod producenta	8436626091627
Kod EAN	8436626091627
Producent	ENGILY ROSS

Opis produktu

ENGILY ROSS Quacky Massager z języczkiem do lizania, wodoodporny vibrator wielofunkcyjny

Przedstawiamy Quacky Massager marki ENGILY ROSS, innowacyjny vibrator wielofunkcyjny w kształcie kaczki. Jego kompaktowa budowa i figlarny języczek oferują niezrównaną przyjemność w strefach erogennych.

Najważniejsze zalety

- **Ergonomiczny design:** Niezwykle zabawny kształt kaczki.
- **Zaawansowana stymulacja:** 10 funkcji lizania języczka.
- **Wodoodporność:** Ułatwia użytkowanie i czyszczenie.

Parametry produktu

- **Marka:** ENGILY ROSS
- **Rodzaj produktu:** Vibrator wielofunkcyjny
- **Materiał:** Silikon
- **Wymiary:** 8,8 x 4,7 cm
- **Zasilanie:** Ładowanie magnetyczne przez USB

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Używaj lubrykantów na bazie wody. Po każdym użyciu dokładnie czyść urządzenie odpowiednim środkiem.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po użyciu produkt umyj i osusz. Przechowuj w suchym miejscu z dala od dzieci. Unikaj kontaktu z innymi materiałami silikonowymi.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 8,8 x 4,7 cm
Rodzaj produktu: wibrator wielofunkcyjny
Materiał: silikon

Rozmiar produktu

- **Wymiary:** 8,8 x 4,7 cm

Parametry produktu

- **Marka:** ENGILY ROSS
- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Materiał:** silikon
- **Wymiary:** 8,8 x 4,7 cm
- **Wodoodporność:** tak, zgodnie z informacją producenta
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Po użyciu wyczyść i osusz produkt zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jego materiału i konstrukcji.