

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/fioletowy-miniwbibrator-party-up-gary-12-trybow-wibracji-silikonowy-akumulatorowy-p-33801.html>



Fioletowy miniwbibrator Party Up Gary, 12 trybów wibracji, silikonowy, akumulatorowy

Cena	46,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BW-500018-2-PU
Kod producenta	6959532338676
Kod EAN	6959532338676
Producent	Party Up

Opis produktu

Gary Fioletowy Miniwbibrator Party Up

Fioletowy miniwbibrator Party Up Gary to elegancki i kompaktowy wibrator, który oferuje aż 12 trybów wibracyjnych. Wykonany z miękkiego silikonu, idealnie nadaje się do delikatnej stymulacji zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Najważniejsze zalety

- **12 trybów wibracji:** Różnorodne wzory wibracji do wyboru.
- **Silikonowy materiał:** Delikatny i bezpieczny dla skóry.
- **Akumulatorowe zasilanie:** Łatwe i wygodne ładowanie przez USB.

Parametry produktu

- **Marka:** Party Up
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Materiał:** silikon
- **Tryby wibracji:** 12
- **Zasilanie:** akumulator USB

Sposób użycia

Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest naładowane. Wybierz preferowany tryb wibracji i delikatnie aplikuj na wybraną strefę erogenną. Po zakończeniu użytkowania wyczyść i osusz wibrator zgodnie z zaleceniami producenta.

Pielęgnacja i przechowywanie

Dokładnie umyj wibrator po każdym użyciu, używając delikatnego środka czyszczącego. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 10,2 cm

Kolor: Fioletowy
Rodzaj produktu: wibrator
Materiał: silikon

Parametry produktu

- **Marka:** Party Up
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Materiał:** silikon
- **Tryby wibracji:** 12
- **Zasilanie:** akumulator USB

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest naładowane. Po zakończeniu użytkowania dokładnie umyj wibrator, używając delikatnego środka czyszczącego. Przechowuj w suchym miejscu.