Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 03:58

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/masazer-lub-motylek-intense-waki-avocado-clitoral-suction-stimulator-wodoodporny-stymulacja-lechtaczki-p-38910.html



Masażer lub motylek INTENSE - WAKI AVOCADO CLITORAL SUCTION STIMULATOR wodoodporny stymulacja łechtaczki

Cena	**105,50 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**D-245678**
Kod producenta	**8435565961275**
Kod EAN	**8435565961275**
Producent	**INTENSE FUN TOYS**

Opis produktu

Masażer lub motylek INTENSE - WAKI AVOCADO CLITORAL SUCTION STIMULATOR wodoodporny stymulacja łechtaczki

Masażer lub motylek INTENSE - WAKI AVOCADO CLITORAL SUCTION STIMULATOR wodoodporny stymulacja łechtaczki to masażer lub motylek marki INTENSE FUN TOYS. Posiada przyssawkę wykonaną w 100% z wysokiej jakości, bezpiecznego dla ciała silikonu, oferując skuteczną stymulację z wieloma programami intensywności (od delikatnego do intensywnego), pozwalającą eksplorować różne poziomy przyjemności.

Najważniejsze zalety

- **Stabilna podstawa:** przyssawka pozwala zamocować produkt na gładkiej powierzchni.
- **Wodoodporność:** konstrukcja ułatwia użytkowanie i czyszczenie zgodnie z zaleceniami producenta.
- **Konstrukcja:** Posiada przyssawkę wykonaną w 100% z wysokiej jakości, bezpiecznego dla ciała silikonu, oferując skuteczną stymulację z wieloma programami intensywności (od delikatnego do intensywnego), pozwalającą eksplorować różne poziomy przyjemności.
- **Bezpieczna konstrukcja:** Kompaktowy i dyskretny rozmiar oraz ergonomiczny uchwyt sprawiają, że idealnie nadaje się do noszenia z pełną wygodą i prywatnością, zapewniając maksymalny komfort w dowolnym miejscu.
- **Wykonanie:** materiał: silikon.

Parametry produktu

- **Marka:** INTENSE FUN TOYS
- **Rodzaj produktu:** masażer lub motylek
- **Materiał:** silikon
- **Wodoodporność:** tak, zgodnie z informacją producenta
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Podstawa:** przyssawka do gładkich powierzchni

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta, sprawdź stan produktu i korzystaj z niego zgodnie z przeznaczeniem. Przerwij używanie w przypadku dyskomfortu lub podrażnienia.

Pielęgnacja i przechowywanie

Czyść i przechowuj produkt zgodnie z materiałem wykonania oraz zaleceniami producenta. Chroń go przed wilgocią, światłem słonecznym i nadmierną temperaturą.

Dyskretna przesyłka: produkt wysyłamy w neutralnym opakowaniu bez informacji o zawartości.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: masażer lub motylek
Materiał: silikon

Rozmiar produktu

- **Rozmiar:** ORAZ

Parametry produktu

- **Marka:** INTENSE FUN TOYS
- **Rodzaj produktu:** masażer lub motylek
- **Materiał:** silikon
- **Wodoodporność:** tak, zgodnie z informacją producenta
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Podstawa:** przyssawka do gładkich powierzchni

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Po użyciu wyczyść i osusz produkt zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jego materiału i konstrukcji.