

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/masazer-silikonowy-i-wibrator-duo-wand-20-cm-fantasy-for-her-p-24330.html>



Masażer silikonowy i wibrator Duo Wand 20 cm - Fantasy For Her

Cena	226,99 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5417290000
Kod producenta	603912755749
Kod EAN	603912755749
Producent	fantasy For Her

Opis produktu

Masażer silikonowy i wibrator Duo Wand 20 cm - Fantasy For Her

Niezwykłe wszechstronny masażer i wibrator marki Fantasy For Her, który łączy w sobie dwie funkcje: masażer i wibrator. Produkt ten został stworzony z myślą o pełnym komforcie użytkowania, oferując wiele trybów stymulacji oraz unikalną konstrukcję.

Najważniejsze zalety

- **Dwie funkcje w jednym:** Produkt łączy masażer i wibrator, oferując wszechstronność użycia.
- **Intensywne wibracje:** 10 trybów regulowanych wibracji dla zróżnicowanej stymulacji.

Parametry produktu

- **Marka:** Fantasy For Her
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Materiał:** silikon, ABS
- **Długość całkowita:** 20 cm
- **Średnica:** 4,3 cm
- **Długość użytkowa:** 9,1 cm
- **Zasilanie:** Ładowanie przez USB

Sposób użycia

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję producenta. Możesz korzystać z obu końców urządzenia; każdy z nich oferuje intensywne wibracje. Po użyciu oczyść produkt zgodnie z zaleceniami producenta.

Pielęgnacja i przechowywanie

Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci. Przed i po użyciu oczyszczaj powierzchnię zgodnie z zaleceniami dotyczącymi materiału.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 20 cm
Kolor: Fioletowy

Rodzaj produktu: wibrator
Materiał: silikon, ABS

Rozmiar produktu

- **Długość całkowita:** 20 cm
- **Średnica:** 4,3 cm
- **Długość uchwytu:** 9,1 cm

Parametry produktu

- **Marka:** Fantasy For Her
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Materiał:** silikon, ABS
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Tryby wibracji:** 10

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przechowuj z dala od dzieci i używaj zgodnie z instrukcją producenta. Jeśli wystąpi dyskomfort, przestań używać.

Sposób użycia

Korzystaj z każdego końca w zależności od preferencji. Używaj lubrykantu odpowiedniego do materiału, jeśli jest to konieczne. Po użyciu umyj ciepłą wodą i mydłem, dokładnie wysusz.