Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 03:33

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/rozowy-wibrator-mia-pisa-z-10-programami-wibracji-p-38115.html



Różowy wibrator MIA PISA z 10 programami wibracji

Cena	**160,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**D-221120**
Kod producenta	**8435565908607**
Kod EAN	**8435565908607**
Producent	**MIA**

Opis produktu

Różowy wibrator MIA PISA z 10 programami wibracji

Odkryj niezapomniane chwile ekstazy z wibratorem MIA PISA! Ten różowy wibrator oferuje 10 zmysłowych programów wibracji, które dostosowują się do Twojego ciała dzięki jedwabiście matowej powierzchni i elastycznemu trzonowi z antyalergicznego silikonu.

Najważniejsze zalety

- **10 programów wibracji:** Stymulacja pochwy i łechtaczki dzięki potężnym silnikom.
- **Elastyczny, hipoalergiczny silikon:** Dopasowuje się do kształtów ciała i jest bezpieczny dla skóry.

Parametry produktu

- **Marka:** MIA
- **Rodzaj produktu:** Wibrator
- **Kolor:** Różowy
- **Zasilanie:** Ładowanie
- **Materiał:** Antyalergiczny silikon

Sposób użycia

Stosuj z lubrykantami na bazie wody dla lepszego poślizgu. Po każdym użyciu oczyść wodą i łagodnym mydłem.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po użyciu dokładnie oczyść i osusz produkt. Przechowuj z dala od dzieci. Ładuj zgodnie z zaleceniami producenta.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: różowy
Rodzaj produktu: wibrator

Parametry produktu

- **Marka:** MIA
- **Rodzaj produktu:** Wibrator
- **Kolor:** Różowy
- **Zasilanie:** Ładowanie
- **Materiał:** Antyalergiczny silikon

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Użyj odpowiedniego lubrykantu zgodnie z materiałem urządzenia. Po użyciu wyczyść produkt zgodnie z zaleceniami producenta oraz dokładnie osusz.

Wibrator jest ładowalny. Ładuj zgodnie z zaleceniami producenta.