

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/satisfyer-endless-fun-wibrator-z-100-kombinacjami-obrotowa-glowka-72-mm-p-34054.html>



Satisfyer Endless Fun vibrator z 100 kombinacjami, obrotowa główka 72 mm

Cena	160,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SATISFY117
Kod producenta	4061504001036
Kod EAN	4061504001036
Producent	Satisfyer

Opis produktu

Satisfyer Endless Fun vibrator z 100 kombinacjami, z obracaną o 180° główką

Odkryj nieskończone możliwości z wibratorem Satisfyer Endless Fun. Został zaprojektowany, aby dostarczyć niezapomnianych doznań dzięki obrotowej główce i 100 kombinacjom wibracji. Idealny zarówno do zabawy solo, jak i dla par.

Najważniejsze zalety

- **Wielofunkcyjność:** 100 kombinacji wibracji pozwala na niezliczone możliwości użytkowania.
- **Obrotowa główka:** Główka obraca się o 180°, co umożliwia dostosowanie do każdej pozycji.
- **Wodoodporność:** Idealny do używania pod prysznicem.
- **Trzy silniczki:** Dodatkowa stymulacja dzięki trzem wibrującym silniczkom.

Parametry produktu

- **Marka:** Satisfyer
- **Rodzaj produktu:** Wibrator
- **Kolor:** Niebieski
- **Materiał:** Silikon, ABS
- **Masa:** 156 g
- **Wodoodporność:** Tak

Sposób użycia

Aby skorzystać z wibratora, włącz go, wybierając pożądaną tryb wibracji, który można dostosować do swoich potrzeb.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po użyciu dokładnie spłucz w ciepłej wodzie z mydłem, odstaw do wyschnięcia i przechowuj w suchym miejscu.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 72 mm

Kolor: niebieski
Rodzaj produktu: wibrator
Materiał: silikon, ABS

Rozmiar produktu

- **Masa:** 156 g
- **Masa:** 235 mm
- **Szerokość:** 72 mm
- **Rozmiar:** 54

Parametry produktu

- **Marka:** Satisfyer
- **Rodzaj produktu:** Wibrator
- **Kolor:** Niebieski
- **Materiał:** Silikon, ABS
- **Wodoodporność:** Tak
- **Masa:** 156 g

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Używaj zgodnie z instrukcjami producenta.

Sposób użycia

Aby użyć, wybierz odpowiedni tryb wibracji, dostosowując intensywność do swoich preferencji. Po użyciu spłucz wodą i osusz przed przechowywaniem.