

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/wibrator-erotyczny-action-no-two-finger-rotating-ladowany-usb-wodoodporny-24-x-3-5-cm-p-38974.html>



## Wibrator erotyczny ACTION No. Two Finger Rotating ładowany USB wodoodporny 24 x 3,5 cm

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena             | <b>163,99 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Dostępny na magazynie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>LCH-H-201</b>             |
| Kod producenta   | <b>8436583792018</b>         |
| Kod EAN          | <b>8436583792018</b>         |
| Producent        | <b>ACTION</b>                |

### Opis produktu

## Wibrator erotyczny ACTION No. Two Finger Rotating ładowany USB wodoodporny 24 x 3,5 cm

Wibrator erotyczny ACTION No. Two Finger Rotating ładowany USB wodoodporny 24 x 3,5 cm to wibrator. Ciesz się wieloma możliwościami zastosowania, takimi jak wibracje, ruchy przypominające palce oraz symulacja seksu oralnego i stymulacji łechtaczki...

### Najważniejsze zalety

- **Wodoodporność:** konstrukcja ułatwia użytkowanie i czyszczenie zgodnie z zaleceniami producenta.
- **Regulacja intensywności:** 7 trybów lub poziomów pozwala dopasować pracę produktu.
- **Konstrukcja:** Ciesz się wieloma możliwościami zastosowania, takimi jak wibracje, ruchy przypominające palce oraz symulacja seksu oralnego i stymulacji łechtaczki.
- **Wykonanie:** materiał: silikon.
- **Wymiary:** 24 x 3,5 cm.

### Parametry produktu

- **Marka:** ACTION
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Materiał:** silikon
- **Wymiary:** 24 x 3,5 cm
- **Długość:** 10 cm
- **Tryby pracy:** 7 trybów lub poziomów
- **Wodoodporność:** tak, zgodnie z informacją producenta
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB

### Sposób użycia

Przed użyciem sprawdź stan produktu i w razie potrzeby zastosuj lubrykant zgodny z materiałem wykonania. Rozpoczynaj od najniższego ustawienia lub delikatnej stymulacji i zwiększaj intensywność stopniowo.

### Pielęgnacja i przechowywanie

Przed pierwszym i po każdym użyciu oczyść produkt zgodnie z instrukcją producenta. Dokładnie osusz, a urządzenia

---

elektryczne ładuj i przechowuj z dala od wilgoci, jeśli producent nie określił ich jako wodoodporne.

**Dyskretna przesyłka:** produkt wysyłamy w neutralnym opakowaniu bez informacji o zawartości.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 24 x 3,5 cm

**Rodzaj produktu:** wibrator

**Materiał:** silikon

## Rozmiar produktu

- **Wymiary:** 24 x 3,5 cm
- **Długość:** 10 cm

## Parametry produktu

- **Marka:** ACTION
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Materiał:** silikon
- **Wymiary:** 24 x 3,5 cm
- **Długość:** 10 cm
- **Tryby pracy:** 7 trybów lub poziomów
- **Wodoodporność:** tak, zgodnie z informacją producenta
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB

## Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

## Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Po użyciu wyczyść i osusz produkt zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jego materiału i konstrukcji.