

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/wibrator-erotyczny-corabi-czarny-z-funkcja-ogrzewania-i-8-trybami-p-37178.html>



Wibrator erotyczny Corabi czarny z funkcją ogrzewania i 8 trybami

Cena	170,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	732710052-01
Kod producenta	8436581467437
Kod EAN	8436581467437

Opis produktu

Wibrator erotyczny Corabi wibrujący czarny

Corabi to elegancki wibrator punktu G, zaprojektowany z myślą o maksymalnej przyjemności. Wykonany z bezpiecznego dla ciała silikonu medycznego, oferuje wyjątkową stymulację dzięki 8 trybom wibracji i 8 różnym intensywnościom. Dodatkowa funkcja ogrzewania zwiększa doznania, a konstrukcja jest w pełni zanurzalna i ładowana przez USB.

Najważniejsze zalety

- **Inteligentna stymulacja:** 8 trybów wibracji i 8 intensywności.
- **Bezpieczny materiał:** wykonany z silikonu medycznego.
- **Zanurzalność:** można go używać w wodzie.
- **Funkcja ogrzewania:** zwiększa intensywność doznań.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Kolor:** czarny
- **Zasilanie:** ładowanie USB
- **Czas ładowania:** 3h
- **Czas pracy:** 3h

Sposób użycia

Przed użyciem upewnij się, że wibrator jest naładowany. Skorzystaj z najniższego trybu, stopniowo zwiększając intensywność. Używaj wyłącznie lubrykantu na bazie wody.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po użyciu umyj produkt ciepłą wodą i łagodnym mydłem lub specjalnym środkiem do czyszczenia zabawek erotycznych. Przechowuj z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny
Rodzaj produktu: wibrator

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Kolor:** czarny
- **Zasilanie:** ładowanie USB
- **Czas ładowania:** 3h
- **Czas pracy:** 3h

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Przed użyciem sprawdź jego stan i zapoznaj się z instrukcją producenta. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Używaj wyłącznie lubrykantów na bazie wody, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni silikonowej.

Sposób użycia

Przed użyciem upewnij się, że wibrator jest w pełni naładowany. Skorzystaj z najniższego trybu, stopniowo zwiększając intensywność doznań. Po użyciu umyj produkt ciepłą wodą i łagodnym mydłem.