

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/wibrator-erotyczny-ibiza-pocket-wand-wibrujacy-z-10-trybami-i-ladowaniem-usb-p-38271.html>



Wibrator erotyczny IBIZA POCKET WAND wibrujący z 10 trybami i ładowaniem USB

Cena	69,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	D-242825
Kod producenta	8435565956479
Kod EAN	8435565956479
Producent	IBIZA

Opis produktu

Wibrator erotyczny IBIZA POCKET WAND wibrujący

Poznaj wyjątkowy wibrator IBIZA POCKET WAND, idealny towarzysz w każdej sytuacji. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i dużej mocy zapewnia intensywne doznania, które możesz odkrywać w dowolnym miejscu.

Najważniejsze zalety

- **Mocny silnik:** Zapewnia intensywne i satysfakcjonujące wibracje.
- **Ładowanie USB:** W pełni ładowalny, co czyni go wygodnym i ekologicznym rozwiązaniem.
- **10 trybów wibracji:** Dostosuj intensywność i rytm do swoich preferencji.
- **Wodoodporność IPX5:** Bezpiecznie używany pod prysznicem.

Parametry produktu

- **Marka:** IBIZA
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Wymiary:** 115 mm x 37 mm
- **Materiał:** Silikon i tworzywo ABS
- **EAN:** 8435565956479

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Użyj odpowiedniego lubrykantu, aby zwiększyć komfort. Produkt jest ładowalny przez USB, co zapewnia dodatkową wygodę.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu dokładnie wyczyść powierzchnię produktu i osusz przed przechowywaniem. Zabezpiecz przed dziećmi i przechowuj w suchym miejscu.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: wibrator

Rozmiar produktu

- **Długość całkowita:** 115 mm
- **Szerokość głowicy:** 37 mm

Parametry produktu

- **Marka:** IBIZA
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Materiał:** Silikon i tworzywo ABS
- **Ładowanie:** USB
- **Wodoodporność:** IPX5
- **Tryby wibracji:** 10

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Używać zgodnie z instrukcją producenta. W razie dyskomfortu przerwać użytkowanie. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z zasadami obsługi i czyszczenia. Naładować przed użyciem za pomocą kabla USB i sprawdzić urządzenie przed każdym użyciem.