Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 02:59

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-erotyczny-xocoon-sync-sensation-wielofunkcyjny-10-trybow-p-35510.html



Wibrator erotyczny XOCOON Sync Sensation wielofunkcyjny, 10 trybów

Cena	**173,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11095-X-FUCHSIA**
Kod producenta	**8713221834898**
Kod EAN	**8713221834898**

Opis produktu

XOCOON Sync Sensation

Wielofunkcyjny wibrator marki XOCOON, znany jako Sync Sensation, to doskonały wybór dla osób szukających wszechstronnych doznań. Ten luksusowy wibrator posiada dwa silniki zdolne do pracy w 10 różnych trybach, oferując intensywne doznania zarówno podczas zabawy solo, jak i z partnerem.

Najważniejsze zalety

- **Podwójna stymulacja:** Wibrator został zaprojektowany, aby stymulować zarówno łechtaczkę, jak i punkt G dzięki dwugłowemu designowi.
- **Wiele trybów wibracji:** Urządzenie oferuje 10 różnorodnych trybów wibracji dla maksymalnej personalizacji doznań.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Marka:** XOCOON
- **Liczba trybów:** 10
- **Numer katalogowy:** 11095-X-FUCHSIA

Sposób użycia

Rozpocznij od najłagodniejszego ustawienia wibracji i delikatnie zwiększaj intensywność w zależności od potrzeb. Używaj wraz z lubrykantem zgodnym z materiałem.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu oczyść wibrator delikatnym środkiem czyszczącym. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane przed kolejnym użyciem.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: wibrator

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Marka:** XOCOON
- **Liczba trybów:** 10
- **Numer katalogowy:** 11095-X-FUCHSIA

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Przed użyciem sprawdź jego stan i zapoznaj się z instrukcją producenta. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta. Po użyciu wyczyść, osusz i przechowuj produkt odpowiednio do materiału wykonania.