Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 12:04

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-i-stymulator-lechtaczki-z-pulsacja-powietrzna-silikonowy-p-34008.html



Wibrator i stymulator łechtaczki z pulsacją powietrzną, silikonowy

Cena	**179,50 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**73290300-03**
Kod producenta	**8436581472813**
Kod EAN	**8436581472813**

Opis produktu

Wibrator i stymulator łechtaczki z pulsacją powietrzną

Odkryj wyjątkowe doznania dzięki połączeniu wibratora punktu G i stymulatora łechtaczki. Produkt wykonany z delikatnego silikonu, zapewniający komfort użytkowania i łatwość czyszczenia.

Najważniejsze zalety

- **Wodoodporność:** Pełna zanurzalność ułatwia czyszczenie i użytkowanie w różnych warunkach.
- **Funkcje:** Dwa niezależne silniki oferują aż 10 programów ssania i 7 wzorów wibracji, które dostosowują się do indywidualnych potrzeb.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Materiał:** silikon
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Intensywność wibracji:** 3 poziomy
- **Tryby ssania:** 10 programów

Sposób użycia

Używaj produktu zgodnie z dołączoną instrukcją. Zaleca się rozpoczęcie użytkowania od najniższego poziomu i stopniowe zwiększanie intensywności dla optymalnych doznań.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu oczyść produkt, osusz starannie i przechowuj w suchym miejscu. Pamiętaj, aby ładować urządzenie z dala od wilgoci.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Różowy
Rodzaj produktu: wibrator
Materiał: silikon

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Materiał:** silikon
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Intensywność wibracji:** 3 poziomy
- **Tryby ssania:** 10 programów

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Przed użyciem sprawdź jego stan i zapoznaj się z instrukcją producenta. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta. Po użyciu wyczyść, osusz i przechowuj produkt odpowiednio do materiału wykonania.