Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 03:16

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-kroliczek-moressa-gino-premium-silicone-ladowany-usb-p-38131.html



Wibrator króliczek MORESSA GINO Premium Silicone ładowany USB

Cena	**207,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**D-213232**
Kod producenta	**8425402155790**
Kod EAN	**8425402155790**
Producent	**MORESSA**

Opis produktu

Wibrator króliczek MORESSA GINO Premium Silicone ładowany USB

Odkryj wyjątkowe doznania z wibratorem króliczkiem MORESSA GINO, który łączy wysoką jakość wykonania z nowoczesną technologią. Jego ergonomiczny kształt oraz silikon medyczny zapewniają komfort i niezapomniane chwile.

Najważniejsze zalety

- **Wysoka jakość materiału:** Wykonany z miękkiego, bezpiecznego dla ciała silikonu medycznego.
- **Zaawansowane funkcje:** Wibrator oferuje 7 trybów wibracji oraz 3 tryby ruchu łaskotania dla indywidualnego dopasowania.

Parametry produktu

- **Marka:** MORESSA
- **Rodzaj produktu:** Wibrator króliczek
- **Materiał:** Silikon
- **Zasilanie:** Ładowanie przez USB
- **Wodoodporny:** Tak
- **Wymiary:** 190 x 35 mm

Sposób użycia

Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk na około 2 sekundy, następnie wybierz jeden z dostępnych trybów wibracji. Aby aktywować tryby łaskotania, użyj dedykowanego przycisku.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu oczyść dokładnie wibrator za pomocą łagodnego mydła i wody. Przechowuj go w suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: wibrator króliczek
Materiał: silikon

Parametry produktu

- **Marka:** MORESSA
- **Rodzaj produktu:** Wibrator króliczek
- **Materiał:** Silikon
- **Zasilanie:** Ładowanie przez USB
- **Wodoodporny:** Tak

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Po każdym użyciu oczyść dokładnie wibrator za pomocą łagodnego mydła i wody. Można go ładować, używając dołączonego kabla USB. Przed pierwszym użyciem zaleca się całkowite naładowanie urządzenia.