

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/wibrator-kroliczek-moressa-molly-premium-silikonowy-z-ladowaniem-usb-p-38129.html>



Wibrator króliczek MORESSA MOLLY PREMIUM silikonowy z ładowaniem USB

Cena	202,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	D-213235
Kod producenta	8425402155820
Kod EAN	8425402155820
Producent	MORESSA

Opis produktu

Wibrator króliczek MORESSA MOLLY PREMIUM silikonowy z ładowaniem USB

MORESSA MOLLY to nowoczesny wibrator króliczek, zaprojektowany z myślą o maksymalnej przyjemności. Wykonany z miękkiego, hipoalergicznego silikonu, zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Najważniejsze zalety

- **Technologia dwusilnikowa:** Dwa silniki zapewniają różnorodne wrażenia dzięki wielu trybom wibracji i impulsów.
- **Kompatybilny z USB:** Ładowanie przez USB gwarantuje wygodę użytkowania i eliminację potrzeby ciągłego zakupu baterii.

Parametry produktu

- **Marka:** MORESSA
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Materiał:** silikon medyczny
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Tryby:** 7 trybów wibracji, 7 trybów impulsowych
- **Wodoodporność:** Tak
- **Wymiary:** 205 x 35 mm

Sposób użycia

Aby uruchomić urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Zmiany trybów dokonaj za pomocą dedykowanych przycisków. Przed pierwszym użyciem naładuj wibrator.

Pielęgnacja i przechowywanie

Zaleca się czyszczenie wibratora przed i po każdym użyciu wodą z mydłem lub odpowiednim środkiem czyszczącym. Przechowuj w suchym miejscu.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Różowy
Rodzaj produktu: wibrator króliczek
Materiał: silikon

Rozmiar produktu

- **Wymiary:** 205 x 35 mm

Parametry produktu

- **Marka:** MORESSA
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Materiał:** silikon medyczny
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Tryby wibracji:** 7
- **Tryby impulsów:** 7
- **Wodoodporność:** Tak

Bezpieczeństwo

Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Upewnij się, że urządzenie jest naładowane przed użyciem. Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed użyciem. Przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Sposób użycia

Zaleca się naładowanie urządzenia przed pierwszym użyciem. Aby włączyć, przytrzymaj przycisk zasilania. Czyszczenie po użyciu jest obowiązkowe, aby zapewnić higienę i trwałość urządzenia.