Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 02:58

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-kroliczek-moressa-warren-premium-z-ladowaniem-usb-p-38019.html



Wibrator króliczek MORESSA WARREN PREMIUM z ładowaniem USB

Cena	**181,50 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**D-213252**
Kod producenta	**8425402155875**
Kod EAN	**8425402155875**
Producent	**MORESSA**

Opis produktu

Wibrator króliczek MORESSA WARREN PREMIUM z ładowaniem USB

Wibrator króliczek MORESSA WARREN PREMIUM to zaawansowany gadżet erotyczny wykonany z wysokiej jakości silikonu, zapewniający intensywną stymulację. Oferuje 7 trybów wibracji oraz 4 funkcje toczenia, aby dostarczyć niezapomnianych doznań.

Najważniejsze zalety

- **Wysokiej jakości materiał:** Wykonany w całości z hipoalergicznego, medycznego silikonu.
- **Zaawansowane funkcje:** 7 trybów wibracji oraz 4 tryby funkcji toczenia, idealne do wykorzystania w różnych sytuacjach.
- **Ładowanie USB:** Wygodne ładowanie przez USB, bez uciążliwych kabli.

Parametry produktu

- **Marka:** MORESSA
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Materiał:** silikon
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Wodoodporny:** tak
- **Tryby wibracji:** 7
- **Funkcje toczenia:** 4

Sposób użycia

Przed użyciem naładuj wibrator za pomocą dołączonego kabla USB. Uruchom urządzenie, wybierając jeden z trybów wibracji lub funkcji toczenia. Po użyciu oczyść i osusz produkt.

Pielęgnacja i przechowywanie

Zawsze oczyść produkt przed i po użytkowaniu, przechowuj w chłodnym, suchym miejscu z dala od dzieci.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: wibrator króliczek
Materiał: silikon

Parametry produktu

- **Marka:** MORESSA
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Materiał:** silikon
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Tryby wibracji:** 7

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Należy zapoznać się z instrukcją przed pierwszym użyciem i upewnić się, że produkt jest w dobrym stanie. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Użyj kabla USB do pełnego naładowania przed pierwszym uruchomieniem. Przed użytkowaniem i po nim koniecznie oczyść produkt według zaleceń producenta. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu z dala od dzieci.