Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 04:43

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-kroliczek-party-up-andy-z-7-trybami-wibracji-p-33773.html



Wibrator króliczek Party Up Andy z 7 trybami wibracji

Cena	**109,50 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BW-500041-1-PU**
Kod producenta	**6959532338546**
Kod EAN	**6959532338546**
Producent	**Party Up**

Opis produktu

Party Up Andy - wibrator króliczek, materiał silikon

Wibrator króliczek Party Up Andy to zaawansowane urządzenie intymne, oferujące subtelne i intensywne doznania. Dzięki 7 trybom wibracji i wykonaniu z aksamitnego silikonu zapewnia komfort i przyjemność użytkowania.

Najważniejsze zalety

- **7 trybów wibracji:** Umożliwia dostosowanie intensywności do indywidualnych potrzeb.
- **Aksamitny silikon:** Wysokiej jakości materiał zapewniający jedwabiste odczucie dotyku.

Parametry produktu

- **Marka:** Party Up
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Materiał:** silikon
- **Zasilanie:** akumulator
- **Kolor:** turkusowy

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Korzystaj według zaleceń, zaczynając od najniższego trybu wibracji. Po użyciu oczyść produkt i dokładnie osusz.

Pielęgnacja i przechowywanie

Produkt należy czyścić zgodnie z zaleceniami producenta, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: turkusowy
Rodzaj produktu: wibrator króliczek
Materiał: silikon

Parametry produktu

- **Marka:** Party Up
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Materiał:** silikon
- **Zasilanie:** akumulator
- **Kolor:** turkusowy

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i zawsze sprawdzaj stan urządzenia. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Sposób użycia

Zawsze stosuj się do instrukcji producenta. Przed i po każdym użyciu dokładnie oczyść produkt. Unikaj zanurzenia w wodzie, jeśli nie jest wodoodporny. Przechowuj z dala od bezpośredniego światła i ciepła.