Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 18:57

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-kroliczek-party-up-colin-z-podwojna-stymulacja-i-12-trybami-p-33770.html



Wibrator króliczek Party Up Colin z podwójną stymulacją i 12 trybami

Cena	**80,50 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BI-014420-1-PU**
Kod producenta	**6959532338591**
Kod EAN	**6959532338591**
Producent	**Party Up**

Opis produktu

Wibrator króliczek Party Up Colin z podwójną stymulacją

Wibrator króliczek Party Up Colin to innowacyjne urządzenie, które spełni wszelkie oczekiwania użytkowników szukających intensywnych doznań. Dzięki zaawansowanej konstrukcji i aż 12 trybom wibracji, gwarantuje niezapomnianą przyjemność.

Najważniejsze zalety

- **Dwusilnikowa konstrukcja:** Zapewnia równomierne wibracje we wszystkich strefach stymulacji.
- **12 trybów wibracji:** Pozwala dostosować intensywność do indywidualnych potrzeb.

Parametry produktu

- **Marka:** Party Up
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Materiał:** Silikon
- **Zasilanie:** Akumulator USB
- **Wodoodporny:** Tak
- **Długość:** 21 cm

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Rozpoczynaj od najniższego ustawienia i zwiększaj intensywność zgodnie z preferencjami. Po użyciu dokładnie oczyść urządzenie.

Pielęgnacja i przechowywanie

Wyczyszczone i osuszone urządzenie przechowuj w suchym miejscu z dala od dzieci. Ładuj akumulator wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 21 cm
Kolor: Czarny
Rodzaj produktu: wibrator króliczek
Materiał: silikon

Parametry produktu

- **Marka:** Party Up
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Materiał:** Silikon
- **Tryby wibracji:** 12
- **Zasilanie:** Akumulator USB
- **Wodoodporny:** Tak

Bezpieczeństwo

Produkt zaprojektowany dla użytkowników dorosłych. Przed pierwszym użyciem trzeba zapoznać się z instrukcją obsługi i sprawdzić stan urządzenia. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli wystąpią jakiekolwiek podrażnienia, należy zaprzestać używania.

Sposób użycia

Użytkowanie rozpoczyna się od najsłabszego trybu, stopniowo zwiększając intensywność, dostosowując do preferencji. Po użyciu oczyść produkt zgodnie z instrukcją i osusz przed przechowywaniem.