

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/wibrator-kroliczek-party-up-dalida-ladowany-usb-wodoodporny-z-7-trybami-wibracji-p-33791.html>



Wibrator króliczek Party Up Dalida ładowany USB wodoodporny z 7 trybami wibracji

Cena	121,99 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BP-W00002
Kod producenta	6959532337884
Kod EAN	6959532337884
Producent	Party Up

Opis produktu

Wibrator króliczek Party Up Dalida ładowany USB wodoodporny

Wibrator króliczek Party Up Dalida to innowacyjny produkt z myślą o maksymalnej przyjemności. Wyposażony w potężny silnik, oferuje 7 różnych poziomów wibracji dla optymalnego zadowolenia. Wykonany z miękkiego silikonu, zapewnia naturalny dotyk, a jego wodoodporność gwarantuje łatwe użytkowanie i czyszczenie.

Najważniejsze zalety

- **Wielofunkcyjność:** 7 trybów wibracji do wyboru.
- **Wodoodporność:** Bezpieczne użycie pod wodą, łatwe czyszczenie.

Parametry produktu

- **Marka:** Party Up
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Materiał:** silikon
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Długość:** 16,2 cm

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Wybierz odpowiedni tryb wibracji i ciesz się przyjemnością. Po użyciu wyczyść i osusz produkt zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jego materiału.

Pielęgnacja i przechowywanie

Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Regularnie czyść produkt zgodnie z instrukcjami producenta, używając odpowiednich środków czyszczących do akcesoriów silikonowych.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 16,2 CM

Rodzaj produktu: wibrator króliczek
Materiał: silikon

Parametry produktu

- **Marka:** Party Up
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Materiał:** silikon
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Długość:** 16,2 cm

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Po użyciu wyczyść i osusz produkt zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jego materiału i konstrukcji.