Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 04:23

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-kroliczek-party-up-dave-z-podwojna-stymulacja-p-33768.html



Wibrator króliczek Party Up Dave z podwójną stymulacją

Cena	**66,50 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BI-014513-1-PU**
Kod producenta	**6959532338614**
Kod EAN	**6959532338614**
Producent	**Party Up**

Opis produktu

Wibrator króliczek Party Up Dave

Party Up Dave to wyjątkowy wibrator typu króliczek, zaprojektowany z myślą o podwójnej stymulacji punktu G i łechtaczki. Wykonany z najwyższej jakości silikonu medycznego, oferuje komfort i satysfakcję podczas użytkowania.

Najważniejsze zalety

- **Podwójna stymulacja:** Doskonale zaprojektowany dla jednoczesnej stymulacji punktu G i łechtaczki.
- **Wodoodporność:** Idealny do użycia w wodzie, co zwiększa możliwości eksploracji.

Parametry produktu

- **Marka:** Party Up
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Materiał:** silikon
- **Programy wibracji:** 7 trybów
- **Zasilanie:** akumulator, ładowanie USB

Sposób użycia

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję producenta. Po zakończeniu, oczyścić urządzenie i przechowywać w suchym miejscu.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu myj produkt wodą z mydłem lub zastosuj dedykowany środek czyszczący do zabawek intymnych. Przechowuj z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 19 cm
Kolor: Różowy
Rodzaj produktu: wibrator króliczek
Materiał: silikon

Parametry produktu

- **Marka:** Party Up
- **Model:** Dave
- **Rodzaj:** Wibrator króliczek
- **Materiał:** Silikon
- **Zasilanie:** Akumulator USB

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku intymnego dla osób dorosłych. Nie stosować na podrażnioną skórę. W przypadku wystąpienia dyskomfortu zaprzestać używania. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, w miejscu niewidocznym i niedostępnym.

Sposób użycia

Przed pierwszym i po każdym kolejnym użyciu dokładnie oczyść zabawkę. Użyj delikatnego mydła i wody lub specjalnego środka do czyszczenia zabawek erotycznych. Spłucz dokładnie i przechowuj w suchym, bezpiecznym miejscu.

Produkt jest wodoodporny, co pozwala na korzystanie również pod prysznicem.