Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 04:23

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-kroliczek-party-up-paul-z-7-trybami-wibracji-i-usb-p-33775.html



Wibrator króliczek Party Up Paul z 7 trybami wibracji i USB

Cena	**125,50 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BW-500034-1-PU**
Kod producenta	**6959532338522**
Kod EAN	**6959532338522**
Producent	**Party Up**

Opis produktu

Wibrator króliczek Party Up Paul z 7 trybami wibracji i USB

Odkryj wyjątkowe doznania z wibratorem króliczkiem Party Up Paul, który oferuje bogactwo funkcji i komfort użytkowania. Jego unikalna konstrukcja pozwala na wykorzystanie 7 trybów wibracji oraz 4 funkcji kiwania, co czyni go niezastąpionym towarzyszem intymnych chwil.

Najważniejsze zalety

- **Wielofunkcyjność:** 7 trybów wibracji i 4 ustawienia kiwania zapewniają różnorodność doznań.
- **Ładowanie USB:** Poręczne ładowanie za pomocą kabla magnetycznego ułatwia użytkowanie.

Parametry produktu

- **Marka:** Party Up
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Tryby pracy:** 7 trybów wibracji
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Długość:** 22,6 cm

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Po użyciu wyczyść i osusz produkt zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jego materiału i konstrukcji.

Pielęgnacja i przechowywanie

Przed pierwszym i po każdym użyciu oczyść produkt zgodnie z instrukcją producenta. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od dzieci. Ładuj urządzenie i przechowuj z dala od wilgoci.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: wibrator króliczek

Parametry produktu

- **Marka:** Party Up
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Tryby pracy:** 7 trybów wibracji
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Długość:** 22,6 cm

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Po użyciu wyczyść i osusz produkt zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jego materiału i konstrukcji.