

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/wibrator-kroliczek-toyjoy-legend-massager-z-ladowaniem-i-7-trybami-p-35068.html>



Wibrator króliczek ToyJoy Legend Massager z ładowaniem i 7 trybami

Cena	161,99 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10102-X-PINK
Kod producenta	8713221422675
Kod EAN	8713221422675

Opis produktu

Wibrator króliczek ToyJoy Legend Massager

Wibrator króliczek ToyJoy Legend Massager oferuje wyjątkową moc stymulacji. Zaprojektowany z myślą o elegancji, posiada miękki, wygodny uchwyt i lekko elastyczną główkę. To urządzenie z 7 funkcjami i ładowaniem USB zapewnia niezwykle doznania.

Najważniejsze zalety

- **Elegancki design:** Miękki w dotyku, z lekko elastyczną główką.
- **Zaawansowane funkcje:** 7 ekscytujących trybów wibracji, ładowanie USB.
- **Bezpieczeństwo:** Wykonany z bezpiecznego dla ciała silikonu, wodoodporny.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Marka:** ToyJoy
- **Tryby wibracji:** 7
- **Zasilanie:** ładowalny (w zestawie ładowarka)

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta, zaczynając od najniższego ustawienia. Po użyciu umyj i osusz urządzenie. Przechowuj w bezpiecznym miejscu.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdorazowym użyciu oczyść wibrator, dokładnie osusz i przechowuj w suchym miejscu. Unikaj kontaktu z innymi materiałami, aby zapobiec ewentualnym reakcjom chemicznym.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Różowy

Rodzaj produktu: wibrator króliczek

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Marka:** ToyJoy
- **Tryby wibracji:** 7
- **Zasilanie:** ładowalny
- **Materiał:** silikon

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Przed użyciem sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. Nie udostępniaj go osobom trzecim. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Urządzenie jest gotowe do użycia natychmiast po naładowaniu. Po każdym użyciu dokładnie wyczyść je, używając łagodnego środka czyszczącego i wody. Osusz przed odłożeniem.

Unikaj przechowywania w wilgotnych miejscach oraz blisko innych akcesoriów z materiałów silikonowych.