Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 03:34

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-kroliczek-toyjoy-legend-massager-z-ladowaniem-i-7-trybami-p-35068.html



Wibrator króliczek ToyJoy Legend Massager z ładowaniem i 7 trybami

Cena	**148,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10102-X-PINK**
Kod producenta	**8713221422675**
Kod EAN	**8713221422675**

Opis produktu

Wibrator króliczek ToyJoy Legend Massager

Wibrator króliczek ToyJoy Legend Massager oferuje wyjątkową moc stymulacji. Zaprojektowany z myślą o elegancji, posiada miękki, wygodny uchwyt i lekko elastyczną główkę. To urządzenie z 7 funkcjami i ładowaniem USB zapewnia niezwykłe doznania.

Najważniejsze zalety

- **Elegancki design:** Miękki w dotyku, z lekko elastyczną główką.
- **Zaawansowane funkcje:** 7 ekscytujących trybów wibracji, ładowanie USB.
- **Bezpieczeństwo:** Wykonany z bezpiecznego dla ciała silikonu, wodoodporny.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Marka:** ToyJoy
- **Tryby wibracji:** 7
- **Zasilanie:** ładowalny (w zestawie ładowarka)

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta, zaczynając od najniższego ustawienia. Po użyciu umyj i osusz urządzenie. Przechowuj w bezpiecznym miejscu.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdorazowym użyciu oczyść wibrator, dokładnie osusz i przechowuj w suchym miejscu. Unikaj kontaktu z innymi materiałami, aby zapobiec ewentualnym reakcjom chemicznym.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Różowy
Rodzaj produktu: wibrator króliczek

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Marka:** ToyJoy
- **Tryby wibracji:** 7
- **Zasilanie:** ładowalny
- **Materiał:** silikon

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Przed użyciem sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. Nie udostępniaj go osobom trzecim. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Urządzenie jest gotowe do użycia natychmiast po naładowaniu. Po każdym użyciu dokładnie wyczyść je, używając łagodnego środka czyszczącego i wody. Osusz przed odłożeniem.

Unikaj przechowywania w wilgotnych miejscach oraz blisko innych akcesoriów z materiałów silikonowych.