Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 02:59

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-kroliczek-toyjoy-wonder-wand-massager-fioletowy-p-35180.html



Wibrator króliczek ToyJoy Wonder Wand Massager fioletowy

Cena	**248,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10384-X-PURPLE**
Kod producenta	**8713221475435**
Kod EAN	**8713221475435**

Opis produktu

Wibrator króliczek Wonder Wand Massager

Wibrator króliczek Wonder Wand Massager firmy ToyJoy to elegancki masażer z potężnymi wibracjami. Dzięki 3 prędkościom wibracji i funkcji pulsacji, urządzenie to zapewnia niesamowite doznania. Ergonomiczna konstrukcja i łatwość obsługi jednym przyciskiem sprawiają, że jest to idealny wybór.

Najważniejsze zalety

- **Silne wibracje:** Masażer oferuje 3 prędkości wibracji i funkcję pulsacji dla różnych doznań.
- **Wysoka jakość wykonania:** Główka wykonana z silikonu zapewnia komfort użytkowania.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Nazwa modelu:** Wonder Wand Massager
- **Marka:** ToyJoy
- **Numer katalogowy:** 10384-X-PURPLE
- **EAN:** 8713221475435

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta. Rozpoczynaj korzystanie od najniższego ustawienia i stopniowo zwiększaj intensywność wibracji.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu dokładnie wyczyść produkt zgodnie z zaleceniami producenta. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Fioletowy
Rodzaj produktu: wibrator króliczek
Materiał: silikon

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Marka:** ToyJoy
- **Kolor:** fioletowy
- **Materiał główki:** silikon

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych. Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcjami producenta. Zawsze przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Rozpoczynaj korzystanie od najniższego ustawienia i zwiększaj intensywność stopniowo. Używaj zgodnie z instrukcją, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Po użyciu dokładnie wyczyść i osusz. Przechowywać w suchym miejscu.