Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 03:16

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-kroliczek-z-pilotem-moressa-lauren-10-trybow-p-38218.html



Wibrator króliczek z pilotem MORESSA LAUREN 10 trybów

Cena	**170,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**D-228130**
Kod producenta	**8435565924393**
Kod EAN	**8435565924393**
Producent	**MORESSA**

Opis produktu

Wibrator króliczek z pilotem MORESSA LAUREN 10 trybów

Wibrator króliczek MORESSA LAUREN to rewolucyjna zabawka stworzona z myślą o podwójnej przyjemności i niezapomnianych chwilach. Wyposażony w pilot zdalnego sterowania, pozwala na korzystanie z 10 różnych trybów wibracji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Najważniejsze zalety

- **Podwójne silniki:** Dwa mocne i ciche silniki zapewniają intensywne doznania.
- **10 trybów wibracji:** Odkryj wachlarz możliwości od delikatnych pulsacji po intensywne wibracje.

Parametry produktu

- **Marka:** MORESSA
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Tryby wibracji:** 10
- **Ładowanie:** USB
- **Wodoodporność:** IPX7

Sposób użycia

Użyj pilota, aby wygodnie przełączać się pomiędzy trybami wibracji. Rozpocznij od delikatnego ustawienia i stopniowo zwiększaj intensywność, aby osiągnąć pożądany efekt.

Pielęgnacja i przechowywanie

Dokładnie umyj produkt ciepłą wodą i mydłem o neutralnym pH po każdym użyciu. Osusz i przechowuj w suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Różowy
Rodzaj produktu: wibrator króliczek
Materiał: silikon

Rozmiar produktu

- **Długość:** 85 mm
- **Szerokość:** 34-38 mm

Parametry produktu

- **Producent:** MORESSA
- **Rodzaj:** wibrator króliczek
- **Materiał:** 100% silikon
- **Tryby wibracji:** 10
- **Zasilanie:** USB
- **Wodoodporność:** IPX7

Bezpieczeństwo

Produkt jest bezpieczny dla ciała dzięki hipoalergicznemu silikonowi. Upewnij się, że jest w dobrym stanie przed użyciem. Używaj zgodnie z instrukcją producenta.

Sposób użycia

Przed użyciem zapewnij odpowiednią higienę produktu, a następnie umieść go we właściwej pozycji i wybierz tryb wibracji.

Po użyciu oczyść produkt zgodnie z instrukcją i przechowuj w suchym miejscu.