Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 12:12

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-mia-dresde-turquoise-wibrujacy-i-wielofunkcyjny-niebieski-p-38116.html



Wibrator MIA DRESDE TURQUOISE wibrujący i wielofunkcyjny, niebieski

Cena	**183,50 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**D-221119**
Kod producenta	**8435565908584**
Kod EAN	**8435565908584**
Producent	**MIA**

Opis produktu

MIA DRESDE - wibrator, kolor niebieski

MIA przedstawia DRESDE TURQUOISE – niebieski wibrator o wyjątkowo intensywnych wibracjach, idealny do stymulacji punktu G i łechtaczki. Dzięki kompaktowym rozmiarom to doskonały towarzysz podróży.

Najważniejsze zalety

- **Intensywne wibracje:** 2 mocne silniki i 10 programów wibracji dla optymalnej stymulacji.
- **Bezpieczny materiał:** Wykonany z hipoalergicznego silikonu medycznego.

Parametry produktu

- **Marka:** MIA
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Kolor:** niebieski
- **Wodoodporność:** Tak, IPX7
- **Zasilanie:** Możliwość ładowania

Sposób użycia

Po włączeniu wybierz jeden z 10 dostępnych programów wibracji. Podczas stosowania wykorzystaj lubrykant na bazie wody dla dodatkowego komfortu. Produkt jest intuicyjny w obsłudze, dzięki praktycznemu pierścieniowi zaciskowemu z panelem sterowania.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu oczyść wibrator wodą i łagodnym mydłem, a następnie osusz. Można także użyć specjalistycznego środka do czyszczenia wibratorów. Ładuj w suchym miejscu.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: niebieski
Rodzaj produktu: wibrator

Parametry produktu

- **Marka:** MIA
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Kolor:** niebieski
- **Zasilanie:** Możliwość ładowania
- **Wodoodporność:** IPX7
- **Programy wibracyjne:** 10

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Wybierz ulubiony program wibracji, korzystaj z lubrykantu wodnego i ciesz się wodoodpornymi właściwościami wibratora pod prysznicem lub w wannie.

Po użyciu oczyść wodą i łagodnym mydłem. Osusz starannie i przechowuj z dala od wilgoci.