

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/wibrator-mini-toyjoy-happiness-love-me-forever-vibe-z-4-trybami-pulsacji-p-35308.html>



Wibrator mini ToyJoy Happiness Love Me Forever Vibe z 4 trybami pulsacji

Cena	94,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10642-X-PINK
Kod producenta	8713221821584
Kod EAN	8713221821584

Opis produktu

Wibrator mini ToyJoy Happiness Love Me Forever Vibe

Doświadcz intymnej rozkoszy z wibratorem ToyJoy Happiness Love Me Forever Vibe. To urządzenie oferuje moc, która zadowoli najbardziej wymagających użytkowników, a dzięki kompaktowej wielkości jest łatwe w użyciu.

Najważniejsze zalety

- **4 tryby pulsacji i 3 prędkości wibracji:** łatwe sterowanie i różnorodność doświadczeń.
- **Ładowanie przez USB:** nowoczesne i wygodne rozwiązanie dla dłuższego użytkowania.
- **Wykonany z wysokiej jakości silikonu:** jedwabista gładkość i bezpieczne użytkowanie.
- **Odporny na zachłapania:** możliwość komfortowego użycia w różnych warunkach.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator mini
- **Marka:** ToyJoy
- **Zasilanie:** USB
- **Tryby wibracji:** 4 tryby pulsacji i 3 prędkości
- **Materiał:** silikon
- **Numer katalogowy:** 10642-X-PINK
- **EAN:** 8713221821584

Sposób użycia

Używaj wibratora zgodnie z instrukcją producenta. Zarządzaj trybami za pomocą jednego przycisku, zaczynając od najniższego ustawienia. Po użyciu dokładnie wyczyść i osusz przed ponownym użyciem.

Pielęgnacja i przechowywanie

Przed pierwszym i po każdym użyciu dokładnie oczyść produkt, osusz i przechowuj w suchym miejscu. Unikaj kontaktu z wodą podczas ładowania.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: wibrator mini

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator mini
- **Marka:** ToyJoy
- **Zasilanie:** USB
- **Tryby wibracji:** 4 tryby pulsacji i 3 prędkości

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Przed użyciem sprawdź jego stan i zapoznaj się z instrukcją producenta. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta i zarządzaj trybami za pomocą jednego przycisku. Po użyciu dokładnie wyczyść i osusz. Unikaj kontaktu z wodą podczas ładowania.