

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/wibrator-punktu-g-i-lechtaczkowy-virgite-e12-rozowy-z-pilotem-p-35013.html>



Wibrator punktu G i lechtaczkowy Virgite E12 różowy z pilotem

Cena	118,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	91118
Kod producenta	8436572921184
Kod EAN	8436572921184

Opis produktu

Wibrator punktu G i lechtaczkowy Virgite E12 różowy z pilotem

Odkryj niezwykle możliwości z wibratorem Virgite E12, zaprojektowanym z myślą o intensywnej stymulacji punktu G i lechtaczki. Silikonowa konstrukcja oraz funkcja zdalnego sterowania zapewniają wygodę użycia i wszechstronność stosowania.

Najważniejsze zalety

- **Zdalne sterowanie:** Pilot zasięgający do 10 metrów umożliwia wygodne korzystanie z urządzenia zarówno samodzielnie, jak i z partnerem.
- **Wielofunkcyjność:** Dwa mocne silniki zapewniają 7 trybów wibracji oraz 4 stopnie prędkości, pozwalając na dostosowanie intensywności doznań.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator punktu G i lechtaczkowy
- **Kolor:** różowy
- **Materiał:** miękki i jedwabisty silikon
- **Wymiary zewnętrzne:** 8 cm x 3,5 cm
- **Tryby i prędkości:** 7 trybów wibracji i 4 prędkości

Sposób użycia

Przed użyciem naładuj urządzenie za pomocą dołączonego kabla USB. Używaj zgodnie z instrukcją, wybierając odpowiednie tryby i prędkości. Możesz korzystać z pilota przy zabawie z partnerem.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu oczyść wibrator delikatnym mydłem i wodą, osusz dokładnie i przechowuj w suchym miejscu. Unikaj pozostawiania urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: różowy

Rodzaj produktu: wibrator punktu G

Rozmiar produktu

- **Wymiary zewnętrzne:** 8 cm x 3,5 cm
- **Wymiary wewnętrzne:** 8 cm x 2,7 cm

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator punktu G i łechtaczkowy
- **Kolor:** różowy
- **Materiał:** silikon
- **Zasilanie:** ładowanie USB
- **Tryby pracy:** 7 wibracji i 4 prędkości

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Przed użyciem dokładnie sprawdź stan urządzenia oraz zapoznaj się z instrukcją obsługi. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Unikaj kontaktu z wilgocią, jeżeli nie określono inaczej przez producenta.

Sposób użycia

Używaj zgodnie z załączoną instrukcją. Produkt ładuj, korzystając z dołączonego kabla USB. Po użyciu oczyść i osusz dokładnie, przechowując go w suchym miejscu.