Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 17:55

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-silikonowy-typu-kroliczek-ladowany-przez-usb-rozowy-21-9-x-3-7-cm-lagrana-p-33116.html



Wibrator silikonowy typu króliczek ładowany przez USB różowy 21,9 x 3,7 cm - Lagrana

Cena	**62,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**LAG-45834**
Kod producenta	**5901378145834**
Kod EAN	**5901378145834**
Producent	**Lagrana**

Opis produktu

Wibrator silikonowy typu króliczek ładowany przez USB różowy 21,9 x 3,7 cm

Wibrator marki Lagrana to połączenie stylu i funkcjonalności. Został zaprojektowany z myślą o komfortowym użytkowaniu dzięki ergonomicznemu kształtowi i wysokiej jakości materiałom.

Najważniejsze zalety

- **10 trybów wibracji:** Dopasuj intensywność stymulacji do swoich potrzeb.
- **Ładowanie przez USB:** Wygoda i brak potrzeby wymiany baterii.

Parametry produktu

- **Marka:** Lagrana
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Kolor:** różowy
- **Materiał:** silikon, ABS
- **Długość całkowita:** 21,9 cm
- **Średnica:** 3,7 cm
- **Tryby pracy:** 10 trybów wibracji
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB

Sposób użycia

Zapoznaj się z instrukcją producenta przed pierwszym użyciem. Po użyciu wyczyść i osusz produkt zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jego materiału.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu oczyść produkt, osusz go i przechowuj w miejscu suchym. Upewnij się, że urządzenie jest zawsze naładowane i gotowe do użycia.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 21,9 x 3,7 cm
Kolor: różowy
Rodzaj produktu: wibrator
Materiał: silikon, ABS

Rozmiar produktu

- **Długość całkowita:** 21,9 cm
- **Średnica:** 3,7 cm

Parametry produktu

- **Marka:** Lagrana
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Kolor:** różowy
- **Materiał:** silikon, ABS
- **Tryby pracy:** 10 trybów wibracji
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB

Bezpieczeństwo

Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Upewnij się, że urządzenie jest w dobrym stanie przed użyciem. W razie dyskomfortu przestań używać natychmiast. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Zawsze stosuj zgodnie z instrukcją producenta. Po użyciu wyczyść i osusz dokładnie. Przechowuj w miejscu suchym i czystym.