Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 20:52

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-wielofunkcyjny-liebe-bend-it-plus-rechargeable-fioletowy-elastyczny-trzon-360-p-37203.html



Wibrator wielofunkcyjny Liebe Bend It Plus Rechargeable fioletowy, elastyczny trzon 360

Cena	**211,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**730673**
Kod producenta	**8436581461688**
Kod EAN	**8436581461688**

Opis produktu

LIEBE BEND IT PLUS RECHARGEABLE

Odkryj rewolucyjny wibrator Liebe Bend It Plus Rechargeable w kolorze fioletowym. Wyróżnia się podwójną stymulacją punktu G i łechtaczki dzięki elastycznemu trzonowi 360°. Idealny dla każdej kobiety chcącej doświadczyć wszechstronnej przyjemności.

Najważniejsze zalety

- **Elastyczność 360°:** Trzon wibratora można zgiąć do przodu i do tyłu, co zapewnia indywidualne dopasowanie.
- **Materiał medyczny:** Wykonany z wysokiej jakości silikonu medycznego, bezpieczny w kontakcie z ciałem.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Kolor:** fioletowy
- **Tryby wibracji:** 10
- **Długość całkowita:** 21,5 cm
- **Średnica:** 3,3 cm

Sposób użycia

Używaj produktu zgodnie z instrukcją producenta. Zacznij od niskiego trybu wibracji i stopniowo zwiększaj intensywność.

Pielęgnacja i przechowywanie

Pamiętaj o regularnym czyszczeniu po każdym użyciu. Osusz przed przechowywaniem i unikaj wilgoci.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: fioletowy
Rodzaj produktu: wibrator wielofunkcyjny

Rozmiar produktu

- **Długość całkowita:** 21,5 cm
- **Średnica:** 3,3 cm

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Kolor:** fioletowy
- **Materiał:** silikon medyczny
- **Tryby wibracji:** 10
- **Ładowanie:** magnetyczne

Bezpieczeństwo

Produkt jest przeznaczony dla dorosłych. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Przed pierwszym użyciem dokładnie sprawdź jego stan, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Unikaj kontaktu z wodą, jeśli produkt nie jest w pełni wodoodporny.

Sposób użycia

Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją. Rozpoczynaj od najniższego trybu wibracji i stopniowo dostosowuj intensywność.

Po użyciu oczyść produkt, dokładnie osusz i przechowuj w suchym miejscu.