

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/wibrator-wielofunkcyjny-masazer-kulowy-magiczna-rozdзка-ladowany-usb-bialy-32-cm-p-33094.html>



Wibrator wielofunkcyjny Masażer Kulowy Magiczna Różdżka Ładowany Usb Biały 32 cm

Cena	83,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LAG-68257
Kod producenta	5900170468257
Kod EAN	5900170468257
Producent	Lagrana

Opis produktu

Wibrator wielofunkcyjny Masażer Kulowy Magiczna Różdżka Ładowany Usb Biały 32 cm

Wibrator wielofunkcyjny Masażer Kulowy Magiczna Różdżka Ładowany Usb Biały 32 cm to wibrator wielofunkcyjny marki Lagrana. Najważniejsze informacje: długość całkowita 32 cm, zasilanie: ładowanie przez USB.

Najważniejsze zalety

- **Długość całkowita:** 32 cm.
- **Kolor:** biały.
- **Przeznaczenie:** wibrator wielofunkcyjny z czytelnie opisanymi parametrami i sposobem użytkowania.

Parametry produktu

- **Marka:** Lagrana
- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Kolor:** biały
- **Długość całkowita:** 32 cm
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB

Sposób użycia

Przed użyciem sprawdź stan produktu i w razie potrzeby zastosuj lubrykant zgodny z materiałem wykonania. Rozpoczynaj od najniższego ustawienia lub delikatnej stymulacji i zwiększaj intensywność stopniowo.

Pielęgnacja i przechowywanie

Przed pierwszym i po każdym użyciu oczyść produkt zgodnie z instrukcją producenta. Dokładnie osusz, a urządzenia elektryczne ładuj i przechowuj z dala od wilgoci, jeśli producent nie określił ich jako wodoodporne.

Dyskretna przesyłka: produkt wysyłamy w neutralnym opakowaniu bez informacji o zawartości.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 32 cm
Kolor: biały
Rodzaj produktu: wibrator wielofunkcyjny

Rozmiar produktu

- **Długość całkowita:** 32 cm

Parametry produktu

- **Marka:** Lagrana
- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Kolor:** biały
- **Długość całkowita:** 32 cm
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Po użyciu wyczyść i osusz produkt zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jego materiału i konstrukcji.