Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 03:00

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-wielofunkcyjny-tsunami-candy-cerise-z-10-trybami-ssania-p-37238.html



Wibrator wielofunkcyjny TSUNAMI Candy Cerise z 10 trybami ssania

Cena	**110,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**73291014-02**
Kod producenta	**8436581472998**
Kod EAN	**8436581472998**

Opis produktu

Wibrator wielofunkcyjny TSUNAMI Candy Cerise

Tsunami Candy Cerise to nowoczesny wibrator wielofunkcyjny, łączący elegancki design z wysoką funkcjonalnością. Wyposażony w unikalną funkcję ssania i 10 trybów stymulacji, dopasowuje się do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Najważniejsze zalety

- **Stymulacja ssaniem:** Wykorzystuje fale ciśnienia, by zapewnić wyjątkowe doznania.
- **Wysoka jakość materiałów:** Całkowicie wykonany z silikonu klasy medycznej, bezpieczny dla skóry.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Tryby stymulacji:** 10 trybów ssania
- **Zasilanie:** ładowanie USB (kabel w zestawie)
- **Wodoodporność:** tak
- **Numer katalogowy:** 73291014-02
- **EAN:** 8436581472998

Sposób użycia

Używaj zgodnie z dołączoną instrukcją. Produkt można stosować z lubrykantem na bazie wody dla zwiększenia komfortu. Po użyciu dokładnie oczyść i wysusz.

Pielęgnacja i przechowywanie

Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Unikaj kontaktu z innymi materiałami, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: wibrator wielofunkcyjny

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Materiał:** silikon medyczny
- **Zasilanie:** ładowanie USB
- **Tryby:** 10 trybów ssania
- **Wodoodporność:** tak

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Zaleca się sprawdzenie stanu urządzenia przed każdym użyciem. Przechowuj z dala od dzieci.

Sposób użycia

Produkt należy stosować zgodnie z instrukcją. Użyj wodnego lubrykantu dla dodatkowego komfortu. Po użyciu oczyść starannie i wysusz.