

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/wielofunkcyjny-stymulator-lechtaczki-fun-function-bunny-funny-vibration-20-p-38122.html>



Wielofunkcyjny stymulator łechtaczki FUN FUNCTION Bunny Funny Vibration 2.0

Cena	164,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	D-218166
Kod producenta	8425402157893
Kod EAN	8425402157893
Producent	FUN FUNCTION

Opis produktu

FUN FUNCTION - BUNNY FUNNY VIBRATION 2.0

Odkryj rewolucję wielofunkcyjnych stymulatorów łechtaczki z FUN FUNCTION Bunny Funny Vibration 2.0. Ten nadzwyczajny produkt zapewnia realistyczne wrażenia stymulacji oralnej, łącząc mocne wibracje z luksusowym wykończeniem.

Najważniejsze zalety

- **7 trybów wibracji:** Dostosuj do swoich upodobań dla maksymalnej przyjemności.
- **Ładowanie przez USB:** Wygoda i oszczędność dzięki zintegrowanemu systemowi ładowania.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** Stymulator łechtaczki
- **Materiał:** Super miękki silikon, hipoalergiczny ABS
- **Długość całkowita:** 240 mm
- **Tryby stymulacji:** 7

Sposób użycia

Stymulator przeznaczony do intymnej stymulacji łechtaczki. Przed użyciem upewnij się, że produkt jest naładowany i suchy. Po użyciu wyczyść urządzenie wodą i delikatnym mydłem, a następnie osusz.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po użyciu stymulatora, wyczyść go miękką szmatką i delikatnym mydłem. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: produkt erotyczny

Parametry produktu

- **Model:** Bunny Funny Vibration 2.0
- **Rodzaj:** Stymulator łechtaczki
- **Kolor:** Fioletowy
- **Długość całkowita:** 240 mm
- **Materiał:** Silikon, ABS
- **Zasilanie:** Ładowanie USB

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony dla dorosłych. Upewnij się, że znasz instrukcję obsługi przed użyciem. Przechowywać z dala od dzieci. W razie dyskomfortu przestań używać natychmiast.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją. Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Po każdorazowym użyciu dokładnie wyczyść wodą i neutralnym mydłem, a następnie osusz.