Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 09:09

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/erotyczny-wibrator-rewolution-rewocurvy-flexible-z-ladowaniem-usb-i-10-trybami-p-38097.html



Erotyczny wibrator REWOLUTION REWOCURVY FLEXIBLE z ładowaniem USB i 10 trybami

Cena	**122,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**D-228556**
Kod producenta	**8435565925253**
Kod EAN	**8435565925253**
Producent	**REWOLUTION**

Opis produktu

Wibrator REWOLUTION REWOCURVY

Odkryj wyjątkowe doznania z wibratorem REWOLUTION REWOCURVY FLEXIBLE. Dzięki elastycznej konstrukcji i możliwości ładowania przez USB to urządzenie zapewnia komfortowe użytkowanie i personalizację doświadczeń.

Najważniejsze zalety

- **Wielofunkcyjność:** 10 trybów wibracji z 5 poziomami intensywności.
- **Wodoodporność:** Standard IPX7 pozwala na bezpieczne używanie w wodzie.

Parametry produktu

- **Marka:** REWOLUTION
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Materiał:** silikon klasy medycznej
- **Wodoodporność:** IPX7

Sposób użycia

Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest naładowane. Wybierz odpowiedni tryb, zaczynając od najniższej intensywności i stopniowo ją zwiększając. Możesz użyć lubrykantu zgodnego z silikonem.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu dokładnie oczyść i osusz wibrator. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Fioletowy
Rodzaj produktu: wibrator

Parametry produktu

- **Marka:** REWOLUTION
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Materiał:** silikon klasy medycznej
- **Wodoodporność:** IPX7

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest naładowane. Wybierz odpowiedni tryb, zaczynając od najniższej intensywności. Możesz użyć lubrykantu zgodnego z silikonem.

Po każdym użyciu dokładnie oczyść i osusz wibrator. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.