Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 08:37

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/masazer-lechtaczkowy-pleasures-premium-panty-vibe-sweetheart-rozowy-p-37216.html



Masażer łechtaczkowy Pleasures Premium Panty Vibe Sweetheart różowy

Cena	**156,50 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**732770022**
Kod producenta	**8436581467543**
Kod EAN	**8436581467543**

Opis produktu

Masażer łechtaczkowy Pleasures Premium Panty Vibe Sweetheart różowy

Pleasures Premium Panty Vibe Sweetheart to nowoczesny masażer łechtaczkowy, idealny do ekscytujących zabaw solo lub w towarzystwie. Wyróżnia się dyskretnym rozmiarem i ergonomicznym kształtem, który łatwo dopasowuje się do ciała.

Najważniejsze zalety

- **Ergonomiczny design:** Kształt dopasowany do ciała zapewnia komfort i skuteczność stymulacji.
- **Zdalne sterowanie:** Pilot w kształcie serca umożliwia regulację 10 trybów wibracji.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** Masażer łechtaczkowy
- **Kolor:** Różowy
- **Materiał:** Silikon medyczny
- **Zasilanie:** Ładowanie USB
- **Czas ładowania:** 1,5 godziny
- **Czas pracy:** 2 godziny

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Masażer można umieścić w majtkach za pomocą dołączonej klapki lub stosować z dowolnymi majtkami z klapką w okolicy intymnej.

Pielęgnacja i przechowywanie

Czyść ciepłą wodą z mydłem o neutralnym pH lub specjalnym środkiem do czyszczenia zabawek erotycznych. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: stringi
Rozmiar: S
Kolor: różowy

Rozmiar produktu

- **Rozmiar odzieżowy:** S

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** Masażer łechtaczkowy
- **Kolor:** Różowy
- **Materiał:** Silikon medyczny
- **Zasilanie:** Ładowanie USB
- **Tryby wibracji:** 10

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Nie używaj produktu uszkodzonego.

Sposób użycia

Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Czyścić ciepłą wodą z mydłem o neutralnym pH lub specjalnym środkiem do czyszczenia zabawek erotycznych.