Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 08:58

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/stringi-z-masazerem-lechtaczkowym-s-pleasures-premium-panty-vibe-czarne-s-p-37215.html



Stringi z masażerem łechtaczkowym S Pleasures Premium Panty Vibe czarne S

Cena	**156,50 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**732770023**
Kod producenta	**8436581467550**
Kod EAN	**8436581467550**

Opis produktu

Stringi z masażerem łechtaczkowym S Pleasures Premium Panty Vibe czarne S

Stringi zintegrowane z dyskretnym masażerem łechtaczkowym S Pleasures Premium oferują niezrównane doznania dzięki ergonomicznemu kształtowi i zdalnemu sterowaniu. Wykonane z miękkiego, medycznego silikonu, są idealne na intymne chwile solo lub w towarzystwie.

Najważniejsze zalety

- **Ergonomiczny design:** Dopasowuje się do kształtu ciała, zapewniając komfort i efektywność.
- **Zdalne sterowanie:** Kontrola wibracji za pomocą pilota w kształcie serca.
- **Zanurzalne:** Łatwe do czyszczenia i wodoodporne.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** Stringi z masażerem
- **Kolor:** Czarny
- **Rozmiar odzieżowy:** S
- **Materiał:** Silikon medyczny
- **Tryby wibracji:** 10
- **Ładowanie:** USB, czas ładowania 1,5 godziny

Sposób użycia

Umieść masażer w specjalnej kieszeni stringów i steruj intensywnością za pomocą załączonego pilota. Ciesz się 2 godzinami użytkowania po pełnym naładowaniu.

Pielęgnacja i przechowywanie

Czyść produkt ciepłą wodą i łagodnym mydłem lub specjalnym środkiem do czyszczenia zabawek erotycznych. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego słońca.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S

Kolor: czarny
Rodzaj produktu: stringi

Rozmiar produktu

- **Rozmiar odzieżowy:** S

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** Stringi z masażerem
- **Kolor:** Czarny
- **Rozmiar odzieżowy:** S
- **Materiał:** Silikon medyczny
- **Tryby wibracji:** 10
- **Ładowanie:** USB

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony dla dorosłych. Przed użyciem upewnij się, że produkt jest w dobrym stanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Umieść masażer w kieszeni stringów i używaj zgodnie z instrukcją. Po użyciu usuń wszelkie zanieczyszczenia za pomocą łagodnego detergentu i wody.

Przechowuj z dala od bezpośredniego światła słonecznego.