Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 08:56

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-erotyczny-oninder-pampa-adjustable-ring-clitoris-z-ladowaniem-usb-p-38341.html



Wibrator erotyczny ONINDER PAMPA ADJUSTABLE RING CLITORIS z ładowaniem USB

Cena	**160,50 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**D-239514**
Kod producenta	**8435565945459**
Kod EAN	**8435565945459**
Producent	**ONINDER**

Opis produktu

Wibrator erotyczny ONINDER PAMPA ADJUSTABLE RING CLITORIS z ładowaniem USB

ONINDER PAMPA to wszechstronny wibrator erotyczny wyposażony w regulowany pierścień z 10 prędkościami. Dzięki możliwości sterowania aplikacją mobilną, łatwo dostosujesz go do swoich potrzeb.

Najważniejsze zalety

- **Regulowane prędkości:** 10 opcji wibracji dla spersonalizowanego doświadczenia.
- **Stymulacja łechtaczki:** Zintegrowany stymulator zwiększa przyjemność dla obu stron.

Parametry produktu

- **Marka:** ONINDER
- **Rodzaj produktu:** wibrator z regulacją
- **Zasilanie:** ładowanie USB
- **Kontrola aplikacją:** tak
- **Kolor:** czarny

Sposób użycia

Przed rozpoczęciem użycia przeczytaj instrukcję producenta. Upewnij się, że urządzenie jest naładowane i gotowe do pracy. Wybierz odpowiedni tryb i rozpocznij delikatną stymulację, stopniowo zwiększając intensywność.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu oczyść urządzenie ciepłą wodą i neutralnym mydłem. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny
Rodzaj produktu: wibrator

Parametry produktu

- **Marka:** ONINDER
- **Rodzaj produktu:** wibrator z regulacją
- **Zasilanie:** ładowanie USB
- **Kontrola aplikacją:** tak
- **Kolor:** czarny

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Po użyciu wyczyść i osusz produkt zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jego materiału i konstrukcji.