Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 08:56

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-kroliczek-liebe-cerise-wielofunkcyjny-z-15-trybami-p-37219.html



Wibrator króliczek Liebe Cerise wielofunkcyjny z 15 trybami

Cena	**180,50 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**730207**
Kod producenta	**8436581461725**
Kod EAN	**8436581461725**

Opis produktu

Wibrator króliczek Liebe Cerise Rechargeable

Wibrator króliczek Liebe Cerise to doskonały wybór dla osób poszukujących wszechstronnego i wygodnego urządzenia. Zaprojektowany do stymulacji wielu stref erogennych, oferuje niezapomniane doznania dzięki 15 trybom wibracji oraz dwóm silnikom.

Najważniejsze zalety

- **Wszechstronna stymulacja:** Zakrzywiona końcówka do stymulacji punktu G i królicze uszy pobudzające łechtaczkę.
- **Zaawansowane funkcje:** 15 trybów wibracji i dwa silniki zapewniają intensywne doświadczenia.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Ładowanie:** Kabel USB (w zestawie)
- **Czas ładowania:** 2 godziny
- **Czas pracy:** 2,5 godziny
- **Wymiary:** 215 mm x 125 mm x 37 mm

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta, rozpoczynając od najniższego ustawienia. Przed użyciem sprawdź stan urządzenia i zastosuj lubrykant kompatybilny z silikonem.

Pielęgnacja i przechowywanie

Czyść produkt ciepłą wodą z neutralnym mydłem lub specjalnym środkiem do zabawek erotycznych. Osusz dokładnie i przechowuj z dala od wilgoci. Ładuj urządzenie z dala od wody.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: wibrator wielofunkcyjny

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Kolor:** wiśniowy
- **Materiał:** silikon medyczny
- **Ładowanie:** USB
- **Tryby wibracji:** 15

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Zaleca się regularne sprawdzanie stanu technicznego przed użyciem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem naładować przy pomocy kabla USB dołączonego do zestawu. Czyścić wodą z mydłem lub specjalnym środkiem do czyszczenia zabawek.

Przechowywać w suchym miejscu i unikać kontaktu z wodą podczas ładowania.