Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 08:56

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-kroliczek-moressa-druso-premium-z-30-trybami-wibracji-i-ladowaniem-usb-p-38135.html



Wibrator króliczek MORESSA DRUSO PREMIUM z 30 trybami wibracji i ładowaniem USB

Cena	**105,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**D-213228**
Kod producenta	**8425402155752**
Kod EAN	**8425402155752**
Producent	**MORESSA**

Opis produktu

Wibrator króliczek MORESSA DRUSO PREMIUM z 30 trybami wibracji i ładowaniem USB

MORESSA DRUSO to zaawansowany wibrator króliczek wykonany z medycznego silikonu, stworzonego do intensywnej stymulacji punktu G i zewnętrznych partii ciała. Jego ergonomiczny design dopasowuje się naturalnie do ciała, oferując 30 trybów wibracji do wyboru.

Najważniejsze zalety

- **Medyczny silikon:** Delikatny dla skóry, dostosowuje się do temperatury ciała.
- **30 trybów wibracji:** Szeroki wybór intensywności i rytmów pozwala na personalizację doświadczeń.

Parametry produktu

- **Marka:** MORESSA
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Materiał:** silikon
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Tryby wibracji:** 30
- **Numer katalogowy:** D-213228

Sposób użycia

Aby rozpocząć, naciśnij przycisk włączania na 2 sekundy. Wybierz tryb wibracji poprzez naciskanie przycisku wielokrotnie. Po zakończeniu użycia wyłącz długo naciskając przycisk.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu oczyść dokładnie wibrator w letniej wodzie z mydłem i osusz. Ładuj z dala od wilgoci, korzystając z dołączonego kabla USB.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: wibrator króliczek
Materiał: silikon

Parametry produktu

- **Marka:** MORESSA
- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Materiał:** silikon
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Tryby wibracji:** 30

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Aby włączyć wibrator, naciśnij przycisk zasilania przez około 2 sekundy, po czym zaświeci się czerwona lampka, aktywując wibracje. Następnie wybierz jeden z 30 trybów wibracji. Po użyciu wyczyść i osusz produkt zgodnie z zaleceniami.

Przechowuj go z dala od wilgoci i ładuj z wykorzystaniem dołączonego kabla USB.