Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 08:35

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-kroliczek-xocoon-the-personal-wand-fioletowy-p-35403.html



Wibrator króliczek XOCOON The Personal Wand fioletowy

Cena	**183,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11112-X-FUCHSIA**
Kod producenta	**8713221828736**
Kod EAN	**8713221828736**

Opis produktu

Wibrator króliczek XOCOON The Personal Wand

The Personal Wand od XOCOON to wszechstronny wibrator króliczek, który oferuje silne, głębokie wibracje. Produkt wyposażono w 3 prędkości i 10 wzorów wibracji, a elastyczna główka zapewnia komfort użytkowania.

Najważniejsze zalety

- **Silne wibracje:** Głębokie i dudniące wibracje zapewniające intensywne doznania.
- **Wszechstronność:** 3 prędkości i 10 wzorów wibracji, które można dopasować do indywidualnych potrzeb.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek
- **Marka:** XOCOON
- **Zasilanie:** ładowalna bateria
- **Numer katalogowy:** 11112-X-FUCHSIA

Sposób użycia

Przed użyciem upewnij się, że produkt jest w dobrym stanie. Wybierz odpowiednią prędkość wibracji zgodnie z potrzebami. Po użyciu oczyść produkt, osusz go i przechowuj zgodnie z materiałem wykonania.

Pielęgnacja i przechowywanie

Czyść produkt po każdym użyciu zgodnie z instrukcją producenta. Przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci. Ładuj zgodnie z zaleceniami producenta.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: wibrator króliczek

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator króliczek

- **Marka:** XOCOON
- **Zasilanie:** ładowalna bateria
- **Numer katalogowy:** 11112-X-FUCHSIA

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Przed użyciem sprawdź jego stan i zapoznaj się z instrukcją producenta. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta. Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest naładowane. Po użyciu wyczyść produkt, osusz i przechowuj odpowiednio do materiału wykonania.