Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 09:06

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-party-color-toys-aqua-toky-ladowany-usb-wodoodporny-p-34918.html



Wibrator Party Color Toys AQUA TOKY ładowany USB, wodoodporny

Cena	**124,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PAC9419**
Kod producenta	**8437006079419**
Kod EAN	**8437006079419**

Opis produktu

AQUA RECHARGEABLE TOKY VIBRATOR

Wibrator Party Color Toys AQUA TOKY to nowoczesne urządzenie przeznaczone dla osób poszukujących intensywnych doznań. Wykonany z jedwabiście gładkiego silikonu, zapewnia wyjątkowe wrażenia dzięki mocnemu silnikowi i łatwej obsłudze.

Najważniejsze zalety

- **7 różnych rytmów wibracji:** Różnorodność wzorów dostosowana do każdego nastroju.
- **Wodoodporność:** Idealny do użytku także w wodzie, łatwy w czyszczeniu.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** Wibrator
- **Zasilanie:** Ładowanie przez USB
- **Tryby wibracji:** 4 intensywności i 7 rytmów
- **Materiał:** Gładki silikon
- **Wymiary:** 19 cm x 3,5 cm

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta. Przed rozpoczęciem możesz zastosować lubrykant na bazie wody. Produkt można używać w wodzie.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po użyciu umyj wibrator wodą z mydłem, osusz i przechowuj w suchym miejscu. Ładuj za pomocą dołączonego kabla USB zgodnie z instrukcją.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: wibrator

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Zasilanie:** Ładowanie przez USB
- **Tryby wibracji:** 4 intensywności i 7 rytmów
- **Materiał:** Gładki silikon
- **Wymiary:** 19 cm x 3,5 cm

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Przed użyciem sprawdź jego stan i zapoznaj się z instrukcją producenta. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta. Przed rozpoczęciem możesz zastosować lubrykant na bazie wody. Produkt można używać w wodzie.

Po użyciu umyj wibrator wodą z mydłem, osusz i przechowuj w suchym miejscu. Ładuj za pomocą dołączonego kabla USB zgodnie z instrukcją.