Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 09:18

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-rewolution-rewobeads-balls-z-technologia-watchme-i-pilotem-p-38094.html



Wibrator REWOLUTION REWOBEADS BALLS z technologią WATCHME i pilotem

Cena	**207,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**D-228560**
Kod producenta	**8435565925215**
Kod EAN	**8435565925215**
Producent	**REWOLUTION**

Opis produktu

Wibrator REWOLUTION REWOBEADS BALLS z technologią WATCHME i pilotem

Odkryj nowy wymiar przyjemności z wibratorem REWOLUTION REWOBEADS BALLS, wyposażonym w zaawansowaną technologię WATCHME. Zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie i intensywności doznań, to idealny wybór zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych użytkowników.

Najważniejsze zalety

- **Zaawansowana technologia WATCHME:** Sterowanie zdalne dla większej swobody i komfortu użytkowania.
- **Wielofunkcyjność:** 10 trybów wibracji dla zróżnicowania doznań.

Parametry produktu

- **Marka:** REWOLUTION
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Wodoodporność:** IPX7
- **Zasilanie:** Akumulatory litowo-jonowe ładowane przez USB
- **Materiały:** Jedwabiście miękki silikon

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Wybierz zdalnie ulubiony tryb wibracji i delektuj się zrozumiałymi rozkoszami. Po użyciu wyczyść produkt zgodnie z zaleceniami.

Pielęgnacja i przechowywanie

Oczyść po każdym użyciu, osusz starannie i przechowuj w suchym miejscu. Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi oraz źródłami ciepła.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: wibrator
Materiał: silikon

Parametry produktu

- **Marka:** REWOLUTION
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Wodoodporność:** IPX7
- **Zasilanie:** Akumulatory litowo-jonowe ładowane przez USB
- **Tryby wibracji:** 10

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. W przypadku dyskomfortu, zaprzestań użytkowania. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem wybierz tryb wibracji. Po użyciu, wyczyść produkt zgodnie z instrukcjami producenta i przechowuj w suchym miejscu.