Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 08:57

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-silikonowy-kroliczek-usb-fioletowy-247-mm-marki-lagrana-p-33143.html



Wibrator silikonowy Króliczek USB fioletowy 247 mm marki Lagrana

Cena	**93,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**LAG-41036**
Kod producenta	**5907486741036**
Kod EAN	**5907486741036**
Producent	**Lagrana**

Opis produktu

Wibrator silikonowy Króliczek USB fioletowy 247 mm marki Lagrana

Szukasz wyjątkowego produktu do intymnej stymulacji? Wibrator Króliczek od marki Lagrana to idealne rozwiązanie. Wykonany z wysokiej jakości silikonu i ABS, gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Najważniejsze zalety

- **Wszechstronność:** 10 trybów wibracji dla różnorodnej stymulacji.
- **Dodatkowe funkcje:** Funkcja lizania, posuwu oraz podgrzewania dla realistycznych doznań.

Parametry produktu

- **Marka:** Lagrana
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Kolor:** fioletowy
- **Materiał:** silikon, ABS
- **Wymiary:** 247 mm
- **Tryby pracy:** 10 trybów
- **Wodoodporność:** IPX5
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB

Sposób użycia

Rozpocznij od najniższego ustawienia i stopniowo zwiększaj intensywność. Unikaj kontaktu z wodą, gdy nie jest to zalecone przez producenta.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po użyciu umyj produkt wodą z mydłem, osusz i przechowuj w suchym miejscu. Unikaj przechowywania w miejscach o dużej wilgotności.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 247 mm
Kolor: fioletowy

Rodzaj produktu: wibrator
Materiał: silikon, ABS

Rozmiar produktu

- **Wymiary:** 247 mm

Parametry produktu

- **Marka:** Lagrana
- **Kolor:** fioletowy
- **Materiał:** silikon, ABS
- **Tryby pracy:** 10
- **Zasilanie:** USB
- **Wodoodporność:** IPX5

Bezpieczeństwo

Produkt dla osób dorosłych. Przechowuj z dala od dzieci i zapoznaj się z instrukcją przed użyciem. Używaj zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając uwagę na wszelkie oznaki uszkodzenia.

Sposób użycia

Używaj na najniższym ustawieniu, zwiększając intensywność stopniowo. Po użyciu umyj i osusz, a następnie przechowuj w suchym miejscu.