Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 09:10

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-wielofunkcyjny-rewolution-rewomagic-stimulator-wodoodporny-z-15-trybami-p-38096.html



Wibrator wielofunkcyjny REWOLUTION REWOMAGIC STIMULATOR wodoodporny z 15 trybami

Cena	**139,50 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**D-228558**
Kod producenta	**8435565925246**
Kod EAN	**8435565925246**
Producent	**REWOLUTION**

Opis produktu

Wibrator wielofunkcyjny REWOLUTION REWOMAGIC STIMULATOR

Odkryj wyjątkowe doznania z wibratorem wielofunkcyjnym REWOLUTION REWOMAGIC STIMULATOR. Ten niezwykle uniwersalny produkt zapewnia bogactwo doznań zarówno w wodzie, jak i na lądzie.

Najważniejsze zalety

- **15 trybów wibracji:** Różnorodne ustawienia dostosowane do indywidualnych potrzeb.
- **Wodoodporność IPX7:** Produkt bez problemu można używać pod prysznicem lub w wannie.

Parametry produktu

- **Marka:** REWOLUTION
- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Zasilanie:** akumulator litowo-jonowy, ładowanie USB
- **Materiał:** silikon klasy medycznej

Sposób użycia

Rozpocznij od najniższego ustawienia wibracji i stopniowo zwiększaj intensywność. Użyj lubrykantu wodnego dla zwiększenia komfortu.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu umyj produkt w ciepłej wodzie z mydłem, dokładnie osusz i przechowuj z dala od wilgoci. Ładuj zgodnie z zaleceniami producenta.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: wibrator wielofunkcyjny

Parametry produktu

- **Marka:** REWOLUTION
- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Zasilanie:** akumulator litowo-jonowy, ładowanie USB
- **Materiał:** silikon klasy medycznej
- **Wodoodporność:** IPX7
- **Tryby wibracji:** 15 różnych ustawień

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją. W przypadku dyskomfortu przestań go używać. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem upewnij się, że produkt jest w pełni naładowany. Do czyszczenia użyj ciepłej wody z mydłem, unikając zanurzania w wodzie części przeznaczonej do ładowania. Używaj dedykowanego kabla USB do ładowania.